

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(☞104、106ページ)

走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

- 1 メニュー画面「データ」から「走行軌跡メモリー」を選ぶ




- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

- 2 「軌跡を登録する」を選ぶ




- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。




走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 走行軌跡メモリー画面から「名称を付ける」を選ぶ



- 2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 「確認」を選ぶ




- 「名称入力画面」が表示されます。

- 4 名称を入力して「完了」を選ぶ




- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。




走行軌跡メモリーを表示する


- 1 走行軌跡メモリー画面から「呼び出す」を選ぶ



- 2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ




- 地図が表示されます。




- 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

- 1 走行軌跡メモリー画面から「消去する」を選ぶ




- 2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



- 走行軌跡メモリーが消去されます。



■ 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(☞70ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(☞70ページ)
- 走行軌跡1パターンあたり、最長50km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

登録する

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)