

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520D/IXDおよび2001WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

■3Dレーンガイド設定

レーンガイドの自動表示を設定する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **ルート案内**、**案内設定** を選ぶ
- 2 **3Dレーンガイド設定** を選ぶ。
- 3 **表示する** / **しない** を選ぶ。

■探索モード設定

ルート探索を時間優先/距離優先に設定する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **ルート案内**、**案内設定** を選ぶ
- 2 **探索モード設定** を選ぶ。
- 3 **時間優先** / **距離優先** を選ぶ。

■細街路探索設定

道幅3.3m以上～5.5m未満の道路を含めたルート探索を行う設定


- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **ルート案内**、**案内設定** を選ぶ。
- 2 **細街路探索設定** を選ぶ。
- 3 **する** / **しない** を選ぶ。

インテリジェント・マップマッチング3

従来と比較して、より高精度な自転車位置測位を実現しました。

自転車位置算出の性能UP

0.1秒毎に自転車位置の計算を行い、自転車の走行データと地図データの道路形状を比較。細街路などの短い距離で右左折を行う状況下でその効果を発揮します。



方位修正の性能UP

道路のバンクや駐車場のターンテーブルなどで生じる自転車の進行方向の方位ずれをいち早く判断し、自転車位置の補正精度を向上しました。

