

# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができないようになっています。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

準備

リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にしてください。(☞9ページ)  
モニターの電源をONにしてください。(☞12ページ)

**1** **モード** を押して、  
テレビ画面に切り替える。


押すごとに切り替わります。

ナビ> ビデオ1> ビデオ2> テレビ  
^=====}



**2** チャンネルを探して  
記憶させる。

(☞右ページ)




**3** チャンネルを選ぶ。

(☞右ページ)



**4** 音量を調整する。



ナビゲーション/テレビ/ビデオ1/ビデオ2は、同じ音量に設定されます。


## チャンネルの選びかた

記憶させて選ぶ (オートメモリー)



**1** チャンネルを探して  
記憶させる。



受信できるチャンネルを自動的に  
探して記憶します。



**2** 記憶されたチャンネルの中  
から選ぶ。



ひとつずつ選ぶ (マニュアル)

手動選局する



1チャンネルずつ切り替わります。

自動選局する (シーク)



受信すると、止まります。

お知らせ

モニターで操作することもできます (☞操作編)