

メニュー一覧表


行き先

自宅へ帰る

行き先を取り消す

登録ポイントで探す

登録ポイントで探す




索引で探す


住所で探す



ジャンルで探す



TEL(電話番号)で探す




施設名で探す



個人名で探す



郵便番号で探す



地図で探す


オートマップメモリで探す



ハイウェイマップで探す




都市高マップで探す



緯度経度で探す

周辺の施設から探す

広い範囲で探す



詳しく探す



情報

VICS情報を見る



FM文字多重放送を見る



ETC情報を見る

別売のETC車載器と、ナビゲーション用ETC車載器接続コードが必要です。

GPS情報を見る



取り付けを確認する




DEMOを見る

お知らせを見る

設定

ルートを詳細に設定する




ルートを確認する




別ルート探索
ルート情報
ルートスクロール
シミュレーション
詳細ルート設定
目的地付近

登録ポイントを編集する



自宅を登録する
地点を登録する
ワンタッチ探索に
登録する
情報を編集する
消去する
表示する

登録ルートを編集する



ルートを登録する
名称を付ける
消去する
呼び出す

ユーザー設定を変更する



地図表示設定
探索・案内設定
システム設定
VICS設定