


個人名で探す

個人名を入力して行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**個人名で探す** を選ぶ



- 2 名称を入力し、**リスト** を選ぶ



10キーでも文字入力できます。(☞64ページ)

- 3 リストから名称を選ぶ



名称が多い場合は、**エリア** を選ぶと名称を絞り込めます。地図が表示されます。

- 4 **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

お知らせ

手順4でサブメニューを消すときは、**戻る** を押してください。
 手順4で **経路地設定** を選ぶと、経路地に設定してルートを探します。**ポイント登録** を選ぶと、ポイントとして登録します。個人宅の場合は、プライバシー保護のため電話番号は表示されません。

個人名検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面上には「**付近**」と表示されます。

本機に登録されている個人名について


登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(☞152ページ)
 複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。
 例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

郵便番号で探す

郵便番号を入力して行き先を探します。

ジョイスティックで選んで、押して決定


メニュー画面を表示



- 1 メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**郵便番号で探す** を選ぶ




- 2 郵便番号を入力し、**完了** を選ぶ




地図が表示されます。

- 3 **決定** を押し、サブメニューを表示させる



- 4 サブメニューから **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

郵便番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。