

行き先を探す

地図で探す

登録ポイントで探す


都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAを表示します。
IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア


- メニュー画面「行き先」から「地図で探す」、「都市高マップで探す」を選ぶ



- 路線名を選ぶ
例) 首都高速




- IC・SA・PAを選ぶ




全体図を見たいときは、「全体図」を選んでください。

- 例) 足立入谷: 入口
足立入谷: 入口



地図が表示されます。

- 行き先設定



ルート探索を開始します。


お知らせ

手順⑤でサブメニューを消すときは、「戻る」を押してください。
手順⑤で「経由地設定」を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。「ポイント登録」を選ぶと、ポイントとして登録します。

緯度・経度で探す

緯度・経度を入力して行き先を探します。

- メニュー画面「行き先」から「地図で探す」、「緯度経度で探す」を選ぶ



- 緯度・経度を入力し、「完了」を選ぶ



地図が表示されます。

- 行き先設定



ルート探索を開始します。

緯度・経度の入力には、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
10キーでも入力できます。

お知らせ

手順③でサブメニューを消すときは、「戻る」を押してください。
手順③で「経由地設定」を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。「ポイント登録」を選ぶと、ポイントとして登録します。


登録ポイントで探す

登録ポイントリストから行き先を選べます。
(54ページ)

- メニュー画面「行き先」から「登録ポイントで探す」を選ぶ



- リストから登録ポイントを選ぶ



地図が表示されます。

- 行き先設定



ルート探索を開始します。

お知らせ

手順③でサブメニューを消すときは、「戻る」を押してください。
手順③で「経由地設定」を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。「情報表示」を選ぶと、情報を表示します。「消去」を選ぶと、ポイントを消去します。

ルートを作る
行き先を探す(都市高マップで探す/緯度・経度で探す/登録ポイントで探す)