



ルート案内中に

一般道路での音声案内




音声分岐案内

曲がる方向を8方向で案内します。



下記のような場合は、分岐方向を分かりやすくするため、案内のしかたが変わります。


例：ルートに分岐がY字で緩く右に曲がる場合「左方向」または「直進方向」と案内します。



お知らせ

細街路での音声分岐案内は行いません。

都市高速・都市間高速での音声案内




- 1 ルート案内中は、合流案内されません。
- 2 ルート案内中でなくても、案内されます。

料金案内

料金所(出口・入口・本線上)の手前約500mで通行料金を表示し、音声案内します。

料金は2001年4月現在のものです。表示される料金は、普通車を対象にしています。料金は目安なので実際と異なる場合があります。



リクエスト音声案内

リクエスト音声案内

ルート案内中に **現在地** を押すと、現在地名を表示して音声案内を行います。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)

VICS 音声案内

VICS 情報を受信すると、前方5km先までの交通状況を音声案内します。

例) 「およそ2km先、2km渋滞しています。」
「およそ1km先、片側規制です。」

再度 VICS 音声案内を聞くには

渋滞 を押す

VICS のサブメニューも表示されます。(68 ページ) サブメニューを消すには、**戻る** を押してください。

