


# 場所を登録する (登録ポイント)


## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、  
現在地から自宅までの  
ルートを簡単に作れます。

- 1 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイントを編集する**、  
**自宅を登録する** を選ぶ



- 2 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

- 3 自宅を確認して、  
**決定** を押す



自宅の場所が登録されます。

### お知らせ

登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。  
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され (解除) 新しく登録し直します。  
自宅を解除するときは、手順 2 で **自宅を解除する** を選びます。  
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

## 覚えておきたい 場所を登録する

(最大 100 地点 : 自宅を含む)

- 1 自車マーク表示中に、  
**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから  
**ポイント登録** を選ぶ



現在地がポイント登録  
されます。

- 1 カーソルを登録したい場所に  
合わせ、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから  
**ポイント登録** を選ぶ




十の位置 (地点) がポイント  
登録されます。

### お知らせ


登録したポイントは、**+** マークで表示されます。  
メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイントを編集する**、  
**地点を登録する** でも登録できます。  
住所や施設名は、付近の別の名称  
で表示される場合があります。

## 登録ポイントを 表示する

- 1 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイントを編集する**、  
**表示する** を選ぶ



- 2 表示したい  
登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が  
表示されます。

