


場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- パスワード
- マーク
- サウンド
- TEL (電話番号)
- メモ
- 場所 (住所名)
- 登録日付

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する**、**情報を編集する** を選ぶ



- 2 情報を見たい登録ポイントを選ぶ




登録ポイント中心の地図が表示されます。

- 3 **確認** を選ぶ




「登録ポイント情報画面」が表示されます。



お知らせ

登録ポイント情報の内容を変更するには、60 ページをご覧ください。

- 1 カーソルを登録ポイントに合わせて、指マーク(☞)を表示させ、**(決定)** を押す




サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **情報表示** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が表示されます。




登録ポイントを 消去する


登録ポイントを、一地点ずつ、または全地点一括して消去できます。

ジョイスティックで選んで、押しで決定

メニュー画面を表示




- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する**、**消去する** を選ぶ




1 地点ずつ

- 2 **1 地点ずつ** を選ぶ



- 3 **消去する** 登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。


- 4 **確認** を選ぶ




登録ポイントが消去されます。

全地点一括

- 2 **全地点一括** を選ぶ



- 3 **確認** を選ぶ



すべての登録ポイントが消去されます。

お知らせ

登録ポイントを消去するときは、(特に全地点一括で消去するとき)十分に確認してから行ってください。一度消去した登録ポイントをもとに戻すには、再度登録しなければなりません。サブメニューから **消去** を選んでも、登録ポイントを消去することができます。