

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報** から **FM文字多重放送を見る** を選ぶ



「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ



現在受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局 ¹
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局 ²

- 1 : 2001年度中にVICSサービスが予定される放送局も含まれます。(長崎県、佐賀県、鹿児島県)
- 2 : D-GPS情報を受信するには、別売のD-GPS用プログラムDVD-ROMが必要です。

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。



周波数 を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。
 上下 : 手で選局
 右 : 自動で選局
 左 : 決定

お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(☞75ページ)


VICS情報を手動で表示させる

文字情報 (レベル1)
 図形情報 (レベル2)
 所要時間を見ることができます。

- 1 メニュー画面 **情報** から **VICS情報を見る** を選ぶ



- 2 見たい項目を選ぶ



VICS情報が表示されます。

- 1 現在地画面で **渋滞** を押す



サブメニューが表示されます。


- 2 **渋滞** を押して見たい項目を選ぶ




押すごとに項目が変わります。約1秒間何もしないと、選んだ項目が表示されます。

VICS情報の見かた

FM多重のVICS文字情報の場合
 見たい情報の番号を選ぶ (例 : 1. 渋滞)



ビーコンのVICS文字情報の場合
 ページを切り替えて情報を見る



お知らせ

受信していないときは、「未受信」と表示されます。

お知らせ

ジョイスティックで項目を選ぶこともできます。ビーコンの文字情報/図形情報を選ぶと、地図上にその情報が表示されます。(☞67ページ)