


# ポイント登録に関するボイスワード

## 地図を表示させて ポイントを登録 する


ポイント登録したい場所の  
地図を表示させる



現在地を登録する場合  
現在地画面を表示させる。  
現在地以外の場所を登録する場合  
登録したい場所にカーソルをあわせる。

1 を押す

2 ポイントとして登録する



### お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けてポイント登録できます。  
地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と発声（入力）すると、登録ポイント情報画面（ 60 ページ）が表示されます。  
登録したポイントには、 マークを表示します。


## 登録ポイントに登録した ボイスワードで 呼び出す

### 準備

登録ポイントにボイスワードを登録してください。  
（ 60 ページ）

1 を押す

2 登録したボイスワードを発声（入力）する



1 登録したボイスワードを発声（入力）してください。  
2 登録したボイスワードを発声（入力）するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。  
「へ行く」 行き先設定  
「による」 経路地設定  
「を登録する」 ポイント登録

3 行き先、経路地または登録ポイントに設定する

