





(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作					
システムに関する設定	音量・ナビミュートを設定する	音量設定	ルート案内中の音量を設定する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する 、 システム設定 を選ぶ ジョイスティックで選んで、 押して決定  メニュー画面を表示	2  ◀▶ で次ページを表示 音量/ナビミュート を選ぶ	3  各モードの音量を設定してください		
		ナビミュート設定	ナビミュートする/しないを設定する。 「音声認識のみ」を選ぶと、ボイスコントロール中のみナビミュートします。				「0」「1」「2」「3」「4」を選ぶ	
	音声認識を設定する	音声ガイド	ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。 詳細：音声入力された内容に対して、細かくていねいに案内します。 通常：音声入力された内容に対し、大まかな内容を手短かに案内します。				音声認識 を選ぶ	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ
		エリア認識 (☞88ページ)	エリア認識する/しないを設定する。					「詳細」 「通常」を選ぶ
		学習レベル (ボイスワードの認識率)	レベル3が最も誤差の少ない状態です。 話者が変わるときや本機を他の車に取り付けたときなどは、学習レベルをリセットしてください。					「する」 「しない」を選ぶ
	モニターの設定をする	(18ページを参照してください。)	モニター選択 を選ぶ				「標準」 「TYPE1」 「TYPE2」 映像を調整する場合は、「映像調整」を選び、パターンを選ぶ。	
	画面位置を調整する	(18ページを参照してください。)	画面位置調整 を選ぶ				画面の位置を調整する。	
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去されます。	システムの初期化 を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ					

ナビミュートとは
ナビゲーションの音声案内中や音声認識中に、カーオーディオの音声を出さなくする機能です。そのため、音声案内が聞きやすくなり、音声認識の認識率も上がります。
(ナビミュート対応の弊社カーオーディオに、本機のナビミュートコードを接続してください。)

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)ユーザー設定