




(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作				
VIC S に 関 する 設 定	文字情報・図形情報を表示する (☞67ページ)	ビーコンで受信した文字情報・図形情報を画面 上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を変更する</b>、 <b>VICS設定</b> を選ぶ</p> <p>2 </p> <p>文字情報 / 図形情報 を選ぶ</p> <p>3 </p> <p>表示する(10秒) / 表示する(15秒) / 表示する(20秒) / 表示しない を選ぶ</p>	文字情報	表示する(10秒)	「表示する(10秒) (図形情報)」、 「表示する(15秒) (文字情報)」、 「表示する(20秒)」、 「表示しない」を選ぶ	
	渋滞情報を表示する (☞67ページ)	渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を 地図上にどのタイプで表示させるか設定する。		渋滞情報 を選ぶ	渋滞情報	「渋滞・混雑・渋滞なし」、 「渋滞・混雑・不明」、 「渋滞・混雑」、 「表示しない」を選ぶ	
	情報マークを 表示する (☞70ページ)	事象・規制		事象・規制マークを地図上に表示する。	情報マーク を選ぶ	情報マーク	「表示する」、 「表示しない」を選ぶ
		駐車場		駐車場マーク、SA・PAマークを地図上に表示する。		「表示する」、 「表示しない」を選ぶ	
	FM文字多重放送を自動的に表示する (FMインフォメーション) (☞74ページ)	停車するとFM文字多重放送を自動表示する。		FMインフォメーション を選ぶ	FMインフォメーション	「する」、 「しない」を選ぶ	
	交通情報を利用してルート探索する (VIC S経路探索) (☞42ページ)	ルート探索時にVIC S情報を利用したルート探索を 行う。		VIC S経路探索 を選ぶ	VIC S経路探索	「する」、 「しない」を選ぶ	
	VIC S情報受信時の案内方法を 設定する	案内方法は、 「音声」 : 「(.....)でVIC S情報を受信しました」と音声で案内します。 「ピープ音」 : 「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」: 受信時の案内は行いません。		受信案内 を選ぶ	受信案内	「音声」、 「ピープ音」、 「案内しない」を選ぶ	
自車の車種を設定する	VIC S情報と参照し、ルート作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」 : ナンバープレート「40」, 「50」(黄色) 「小型車両」 : ナンバープレート「5*」, 「5**」, 「7*」, 「7**」 「普通車両」 : ナンバープレート「3*」, 「3**」 「大型車両」 : ナンバープレート「1*」, 「1**」 「特定車両」 : 小型車・普通車の「8*」 「大型特定」 : 大型車の「8*」	車種設定 を選ぶ	車種設定	「軽車両」、 「小型車両」、 「普通車両」、 「大型車両」、 「特定車両」、 「大型特定」を選ぶ			



利用に応じた設定に変える (VIC Sに関する設定) ユーザー設定