

他の機器と接続して使う

車載用カメラに切り替える

準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)
「ビデオ2設定」を確認してください。(☞126ページ)

モード を押して、
ビデオ2に切り替える



車載用カメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは

MODE を押す

「ビデオ2設定」で「スケール設定1」～「スケール設定3」に設定した場合は、車幅・距離の目安を表示します。



距離の目安

← 車幅 →

車載用ビデオやビデオカメラに切り替える

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続してください。(☞取付説明書)
「ビデオ1、2設定」を確認してください。(☞126ページ)


モード を押して、ビデオ1
(またはビデオ2)に切り替える
機器を接続した端子と同じ
モードを選んでください。



車載用ビデオやビデオカメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは

MODE を押す



お知らせ

本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。

2台目のモニターで楽しむ

準備

もう1台モニターを接続してください。(☞取付説明書)

TVチューナーに2台目のモニターを接続している場合

モード を押して、
テレビ(またはビデオ1/ビデオ2)に切り替える。

押すごとに切り替わります。

黒画面 > ビデオ1 > ビデオ2 > テレビ
^=====}

2台目のモニターに、本機のモニターと同じ映像が出力されます。(ただし、ナビゲーションの映像は出力されません。)

ナビゲーションに2台目のモニターを接続している場合

モード を押して、
ナビゲーション画面に切り替える。

2台目のモニターに、ナビゲーションの映像が出力されます。(テレビ、ビデオ1、ビデオ2の映像は出力されません。)

2台目のモニターがチューナーを内蔵していない場合は、2台目のモニターでテレビを見ることはできません。

モニターで操作するときは

MODE を押す

