



設定項目	操作 モニターでの操作のみ		
	<p>1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 黒レベル 低音 コントラスト 高音 色の濃さ バランス 色あい サラウンド 終了 MENU 決定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 選択 </div> <p><input type="button" value="MENU"/> を2秒以上押し、調整画面を表示させる</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 黒レベル コントラスト 終了 MENU 決定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 選択 </div> <p>ナビゲーション画面表示中は、黒レベルとコントラストのみ調整できます。</p> <p>お知らせ</p> <p>操作を終了するには <input type="button" value="終了"/> を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないともとの画面に戻ります</p> <p>映像と音声の調整は、各モードごとに設定できます。(サラウンドは除く)</p> <p>バランス、サラウンドの設定は、拡張AVおよびFMトランスミッターからの音声を、ステレオのラジオやモニターを使って出力するときのみ有効です。</p>	<p>2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 黒レベル 低音 コントラスト 高音 色の濃さ バランス 色あい サラウンド 終了 MENU 決定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 選択 </div> <p>① <input type="button" value="V"/> <input type="button" value="A"/> で項目を選び、</p> <p>② <input type="button" value="MENU"/> を押す</p>	<p>3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 黒レベル -15  </div> <p>① <input type="button" value="V"/> <input type="button" value="A"/> で調整し、</p> <p>② <input type="button" value="MENU"/> を押す</p>
<p>黒い部分を見やすく調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="黒レベル"/> を選ぶ</p>	<p>" : 黒レベルが上がる # : 黒レベルが下がる</p>
<p>白と黒の差(コントラスト)を調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="コントラスト"/> を選ぶ</p>	<p>" : 白黒の差が小さくなる # : 白黒の差がはっきりする</p>
<p>色の濃さを調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="色の濃さ"/> を選ぶ</p>	<p>" : 色が濃くなる # : 色が薄くなる</p>
<p>色あいを調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="色あい"/> を選ぶ</p>	<p>" : 緑色が強くなる # : 赤色が強くなる</p>
<p>低音域の音量を調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="低音"/> を選ぶ</p>	<p>" : 低音域が強調される # : 低音域が低減される</p>
<p>高音域の音量を調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="高音"/> を選ぶ</p>	<p>" : 高音域が強調される # : 高音域が低減される</p>
<p>左右の音のバランスを調整する 出荷時の設定：±0 調整範囲：-30~+30</p>		<p><input type="button" value="バランス"/> を選ぶ</p>	<p>" : 右側の音が強調される # : 左側の音が強調される</p>
<p>音を立体的に広げる 出荷時の設定：OFF</p>		<p><input type="button" value="サラウンド"/> を選ぶ</p>	<p>" : サラウンドのON/OFFを切り替える # :</p>