


ルートを編集する

出発地・目的地を変更する

1 メニュー画面 **行き先** から **ルート編集・確認** を選ぶ




2 **ルートの詳細設定** を選ぶ




「詳細ルート設定画面」が表示されます。

3 **S** (出発地) または **G** (目的地) を選ぶ
優先して通る道路を表示



目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

4 地図の検索方法を選び、出発地または目的地を選ぶ




地図が表示されます。

5 出発地/目的地を確認して、**決定** を選ぶ



6 **探索開始** を選ぶ



ルート探索を開始します。

お知らせ

手順 2 で **ルートの確認** を選び、全ルート画面から **詳細ルート設定** を選んでも「詳細ルート設定画面」が表示されます。


手順 6 の画面で、高速道優先か一般道優先を選べます。

ルートを作る
ルートを編集する


経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。(最大5地点まで)

1 「詳細ルート設定画面」から **1** (経由地) を選ぶ




2 地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ




地図が表示されます。

3 経由地を確認して、**決定** を選ぶ



4 **探索開始** を選ぶ



ルート探索を開始します。

お知らせ

経由地を5地点設定しているときは、追加できません。


高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** から選んでください。

手順 4 の画面で、高速道優先か一般道優先を選べます。

サブメニューから経由地を追加した場合は、「高速道優先」でルートを探索します。

すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

1 ルート案内中、経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、**サブメニュー** を選ぶ



サブメニューが表示されます。

2 **経由地設定** を選ぶ



経由地を通るルートに変更されます。