

# ルート案内中に


## ルート案内中の VICIS 案内 (VICIS オートスケール)

VICIS オートスケールを「自動表示する」に設定すると (P74 ページ)

ルート上の前方 5 km 先の交通状況 (渋滞や交通規制など) を音声案内し、その内容を地図で表示します。

約 10 秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。


VICIS オートスケール表示  
自車位置から渋滞の末尾 (または事象・規制マーク)  
までの地図



「およそ 2 km 先、3 km 渋滞しています」  
「この先規制があります」など、音声案内をします。

決定を選ぶと

渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示  
渋滞末尾または規制マーク  
付近の地図



再度 VICIS 情報を案内させるには

渋滞を選ぶ



VICIS オートスケールを  
表示し、音声案内をします。

VICIS オートスケール表示し  
ないときは、前回受信したビー  
コン文字情報または図形情報  
が表示されます。

### お知らせ

手動でもとの画面に戻すには、  
現在地 を押してください。

地図上に表示される交通情報  
[ X (事故) ● (進入禁止) など]  
については、63 ページをご覧ください。

自車から渋滞の末尾までの距離  
が 500 m 以内の場合は、VICIS  
オートスケール表示しません。

ハイウェイマップ、ハイウェイサ  
テライトマップ表示中は、VICIS  
オートスケール表示しません。

(音声案内のみ行います。)

### リモコン操作の場合

渋滞 を押すごとに案内が切り替  
わります。

VICIS 音声案内

VICIS オートスケール

ビーコン図形情報

ビーコン文字情報

別売の VICIS ビーコンユニット  
が必要です。