




# ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(P108ページ)

### ルートを登録する

探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面 **データ** から **ルート設定メモリー** を選ぶ
- 2 **ルートを登録する** を選ぶ





「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

現在のルートが目的地の名称で登録されます。登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。

**お知らせ**  
すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。

### ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 ルート設定メモリー画面から **名称を付ける** を選ぶ
- 2 名称を変更するルートを**選ぶ**
- 3 名称を入力して **完了** を選ぶ

ルート設定メモリーのリストが表示されます。





「名称入力画面」が表示されます。

最大10文字(半角20文字)文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

ルートの名称を変更しました。

### ルート設定メモリーを利用する

- 1 ルート設定メモリー画面から **呼び出す** を選ぶ
- 2 呼び出したいルートを**選ぶ**
- 3 **探索開始** を選ぶ

ルート設定メモリーのリストが表示されます。





「詳細ルート設定画面」が表示されます。

ルート探索を開始します。

**お知らせ**  
「詳細ルート設定画面」については、24ページをご覧ください。

### ルート設定メモリーを消去する

- 1 ルート設定メモリー画面から **消去する** を選ぶ
- 2 消去したいルートを**選ぶ**
- 3 **確認** を選ぶ

ルート設定メモリーのリストが表示されます。

ルートが消去されます。

ルート設定メモリーを消去しました。

登録する  
ルートを登録する(ルート設定メモリー)