


ビックス VICS情報を見る

- 本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット（CY-TBX55D）が必要です。

VICSとは

VICSとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICSは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。



■ 地図・図形・文字の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型（レベル3）



図形表示型（レベル2）



文字表示型（レベル1）



お知らせ

- ACCをOFFにすると、レベル1、レベル2のデータは消去されます。
- 地図ディスクを取り出すと、VICSのデータは消去されます。ただし、SD覚えてルートが起動した場合は、消去されません。

お知らせ

- 本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。
[2003年1月1日現在：300円（消費税別）]
詳細は、VICS情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」（第4章第13条）をご参照ください。（P143ページ）

FM多重でVICS情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報（レベル3）を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。（P74ページ）
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、62ページをご覧ください。
- 文字情報（レベル1）/図形情報（レベル2）を受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を確認するには、60ページをご覧ください。

ビーコンでVICS情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報（レベル3）を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。（P74ページ）
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、62ページをご覧ください。



ビーコンの下を通過し、図形情報（レベル2）/文字情報（レベル1）を受信すると、自動的に一定の時間（10～20秒間）表示されます。

- 表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。（P74ページ）
- 高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間の情報がある場合は、そのページがはじめに表示されます。

ページ切り替え：▲▼をタッチする。
またはジョイスティックを上下に動かす。

- レベル2が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。

