

## アナログ周波数変更対策による車載用テレビへの影響について

地上デジタルTV放送開始に必要な放送チャンネル確保のために、一部の地域においてTV放送のチャンネル変更が順次行われています。

そのため、下記の現象がおこる可能性があります。機器の故障、不具合ではありません。ご利用地域のアナログTV放送のチャンネル変更状況については、各地域の受信対策センターにお問い合わせください。

### 弊社製品への影響

従来メモリーしていたチャンネルで放送を受信できなくなったり、別の放送局の画像が映るなどの可能性があります。

### 対処方法

本書をご覧ください、チャンネルをメモリーしなおしてください。(P.84ページ)

## 受信対策センター一覧

茨城地域受信対策センター	TEL: 0120-771797 FAX: 0120-038268 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 029-835-8267
栃木地域受信対策センター	TEL: 0120-401293 FAX: 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 044-829-2713
群馬地域受信対策センター	TEL: 0120-357488 FAX: 0120-357886 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 027-210-9381
埼玉地域受信対策センター	TEL: 0120-401035 FAX: 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 044-829-2713
千葉地域受信対策センター	TEL: 0120-401398 FAX: 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 044-829-2713
東京・神奈川地域受信対策センター	TEL: 0120-401350 FAX: 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 044-829-2713
岐阜地域受信対策センター	TEL: 0120-124820 FAX: 0120-124989 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 052-968-7300
愛知・三重地域受信対策センター	TEL: 0120-124826 FAX: 0120-124851 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 052-968-7370
滋賀・京都地域受信対策センター	TEL: 0120-252639 FAX: 0120-252682 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 075-602-1826
大阪・奈良地域受信対策センター	TEL: 0120-623522 FAX: 0120-807404 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 06-6966-7182
兵庫地域受信対策センター	TEL: 0120-540700 FAX: 0120-807804 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 06-6966-7180
和歌山地域受信対策センター	TEL: 0120-815108 FAX: 0120-548070 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 06-6966-7184
香川地域受信対策センター	TEL: 0120-112064 FAX: 0120-661271 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用: 087-851-7880

電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。



使用しない

液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。

ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。

## ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいホコリ、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。

ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。

それでもなおらない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。

お買い上げの販売店、または、お近くの「ご相談窓口」(別紙)に相談してください。保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

市販のレンズクリーナーディスクは、使用しないでください。ピックアップレンズに損傷を与えるなど、故障の原因になります。

## ピックアップレンズの汚れを防ぐために

ディスクを使用する前に、表面のホコリやゴミ、指紋などを取り除いてください。ときどき本機からディスクを取り出して、表面のホコリやゴミを取り除いてください。ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。