

さくいん (メニュー一覧から)



主な方法で探す

- 登録ポイント 12
- ジャンル 14
- 周辺施設 14
- 名称 14
- 検索履歴 12
- 住所 18
- 電話番号 18
- ルート編集・確認 28
- 自宅へ帰る 12



他の方法で探す

- ハイウェイマップ 20
- 都市高マップ 20
- 個人名 22
- 郵便番号 22
- 緯度経度 22



- VICs情報 60
 - 文字情報 (FM多重)
 - 図形情報 (FM多重)
 - 所要時間 (FM多重)
 - 文字情報 (ビーコン)
 - 図形情報 (ビーコン)
 - 所要時間 (ビーコン)
- FM文字放送 60
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- システム情報 6
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS受信情報
 - ETC情報
 - 自転車位置変更
- ナビゲーション設定 68
 - モードセレクト
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICs設定
 - システム設定
- AV設定 100
 - AVリンク
 - カメラ入力
 - カメラスケール
 - ビデオ入力
 - DVD設定
 - FMトランスミッター
 - 本体スピーカー出力
 - ディマー
 - モニター自動開閉
- DEMO



- 登録ポイント 46
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - ワンタッチ探索地点
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDカードを利用
- 走行軌跡メモリー 54
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- ルート設定メモリー 56
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- SD覚えてルート 114
 - 確認する
 - 消去する
- インテリジェントルート 34
 - 確認する
 - 消去する
- SDカード 106
 - 保存(登録ポイント)
 - 呼出(登録ポイント)
 - 保存(ルート設定メモリー)
 - 呼出(ルート設定メモリー)
 - 保存(走行軌跡メモリー)
 - 呼出(走行軌跡メモリー)
 - オープニング(画像データ)
 - メニュー背景(画像データ)
 - 保存(地図データ)
 - 消去/初期化

ナビゲーション設定 68

地図表示設定	VICs設定
高速道マップ (都市間)	VICs経路探索
高速道マップ (都市内)	文字情報
フロントワイド	図形情報
(ノースアップ)	渋滞情報
フロントワイド	事象・規制マーク
(ヘディングアップ)	駐車場マーク
スクロールモード	VICs受信案内
縮尺切替	VICsオートスケール
明るさ調整 (昼)	FMインフォメーション
明るさ調整 (夜)	チューナー設定
カラー選択 (昼)	
カラー選択 (夜)	システム設定
走行軌跡	ピーブ音
抜け道	トークバック
ランドマークセレクト	ナビミュート
	オープニング
	メニュー背景
探索案内設定	お気に入り
オートリルート	昼夜切替
細街路探索	マップマッチング
インテリジェントルート	車速補正係数
横付け探索	3Dジャイロ
曜日時間規制	車種設定
高速道路優先設定	車高設定
ハイウェイ分岐案内	画面位置調整
ハイウェイ入口案内	警告表示画面
ETC拡大図	タッチパネル調整
交差点拡大図	システムの初期化
レーンガイド	
方面看板	
レーン看板	
ルートガイド表示	
カーブ案内	
分岐名称案内	
残距離表示	
到着予想時刻	
目的地方向直線	
ルートスクロール	
新旧ルート比較	