


## スマートメディアでカーライフがさらに楽しくなります。


スマートメディア(カード)とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。



### 登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルートの情報をカードに保存したり、カードに保存したルートの情報を本機に呼び出したりできます。

お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。



### 登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使い方ができます。



### オープニング画面の変更

お好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



特 長.....	2
安全上のご注意.....	6

## ボイスコントロール編

ボイスコントロール操作の基本.....	8	登録ポイントとボイスワード.....	18
・ 入力のみやりとり		・ ポイント登録	
・ 類似した発音の言葉がある場合		・ ボイスワードを登録する/ボイスワードで呼び出す	
こんな使い方ができます.....	12	地図操作/VICS 情報表示.....	20
地図を呼び出す/周辺の施設を探す..	14	・ 地図を切り替える	
・ 地図を呼び出す		・ 地図をスクロールする	
・ 周辺の施設を探す		・ VICS 情報を見る	
ルート探索とルート情報.....	16	その他の操作/設定.....	22
・ ルートを探索する		・ その他のボイスコントロール	
・ ルート情報を見る		・ ボイスコントロールの機能を設定する	
		ボイスワード一覧表.....	24

ボイスコントロール編

## DVD ビデオプレーヤー編

DVD ビデオ/ビデオCD について.....	30	ディスクの情報をみる/ 画面を切り替える.....	40
リモコン機能/ディスクを入れる.....	32	・ ディスクの情報を表示させる	
・ ディスクを入れる/再生する		・ ナビゲーション/テレビに切り替える	
ディスクを操作する.....	34	DVD 再生時の条件を設定する.....	42
・ 一時停止/早送り/早戻し/ 頭出し/停止/リピート再生する		・ DVD 再生時の条件を設定する	
・ タイトルメニュー、メニュー画面から操作する		音声の組み合わせを切り替える.....	44
・ タイトル/チャプター/トラックを 指定して再生する		・ DVD ソフトでは	
字幕/音声/アングルを切り替える.....	38	・ ビデオ CD ソフトでは	
・ 字幕を切り替える			
・ 音声を切り替える			
・ アングルを切り替える			

DVDビデオプレーヤー編

## スマートメディア編

準備する.....	46	登録ポイントの情報を保存する / 呼び出す....	50
スマートメディアを使う.....	48	オープニング画面を変更する.....	52
スマートメディアを本機に入れる.....	48	ファイルを消去する.....	54
登録ルートの情報を保存する / 呼び出す..	48	スマートメディアを初期化する.....	54

スマートメディア編

故障かな!?.....	56
-------------	----