

# ボイスワード一覧表

## 地図を切り替えるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
ノースアップ (のーすあっぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー (ばーちやるびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど 1
グラフィカルマップ (ぐらふいかるまっぷ)	ぐらふいかる
サテライトマップ (さてらいとまっぷ)	さてらいと
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
バーチャルシティマップ (ばーちやるしていまっぷ)	ばーちやるしてい・していまっぷ
セーフティマップ (せーふていまっぷ)	せーふてい
交差点拡大図 (こうさてんかくだいでず)	かくだいでず
3D レーンガイド (すりーでいーれーんがいで)	
3D 交差点拡大図 (すりーでいーこうさてんかくだいでず)	
立体交差点拡大図 (りったいこうさてんかくだいでず)	
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶんきあんない
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
25 m (にじゅうごめーとる)	しがいちず・しがいず
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅうきろめーとる)	ごじゅうきろ

1 設定や縮尺により、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。

## 数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ゼロ)	
1 (いち)	
2 (にー)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ごー)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

## 行き先設定や探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ワンタッチルート探索/0~9 (わんたっちーとたんさく)	
行き先設定 (いきさきせつてい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
経由地設定 (けいゆちせつてい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路(こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路(いっぱんどうろ)	いっぱん・いっぱんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
別道路探索 (べつどうろたんさく)	べつどうろ
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
高速道優先 (こうそくどうゆうせん)	こうそくゆうせん
一般道優先 (いっぱんどうゆうせん)	いっぱんゆうせん
探索中止 (たんさくちゆうし)	きゃんせる
ルート消去 (るーとしょうきよ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ

## ルート情報をみるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
別ルート探索/赤 (あか)	るーといち
別ルート探索/青 (あお)	るーとに
別ルート探索/緑 (みどり)	るーとさん
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは