


Panasonic

DVDビデオプレーヤー内蔵
ボイスコントロールDVDカーナビゲーションシステム

取扱説明書

(ボイスコントロール操作編)
(DVDビデオプレーヤー操作編)
(スマートメディア操作編)



品番
CN-DV2520ID
< 8型ワイドテレビ付 > CN-DV2520IXD



このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

行き先を話すだけで地図が表示されます。(ダイレクト施設名検索)

例えば、タクシーで行き先を告げるときには、「ディズニーランド」の一言で済みます。(千葉県浦安市ディズニーランド)とは言わないものです。)

この感覚で本機を操作することができます。(地図が表示できない場合もあります。)

「取消/発声」ボタンを押し、ナビゲーションが「ピッ」と鳴ったら行き先をマイクに向かって発声するだけ!!



距離によって探せる施設は異なります

自車に近くなればなる程、有名な施設はもちろん、小さな駅(無人駅)なども声で呼び出せます。

【約500kmまで】

ターミナル駅、国際空港、国際級スキー場

【約100kmまで】

総合病院、国立公園、フェリーターミナル、デパート、ホテル・温泉・スキー場、遊園地、動物園・水族館、ゴルフ場、3Dランドマークで表示されている施設

【約17kmまで】

役所、総合・救急病院、公立公園、駅、空港、フェリーターミナル、神社・寺、スタジアム、ホール、ホテル・温泉、スキー場、動物園・水族館、遊園地、デパート、キャンプ場

【約10kmまで】

市役所、救急病院、公園、フェリーターミナル、ホール、ホテル、動物園、水族館、温泉、スキー場、遊園地、キャンプ場

【約7kmまで】

全てのジャンル検索の施設 (* JAF・交差点 高速IC/SA/PA・有料IC 美術館・博物館・資料館は除く)

お知らせ

自車から行き先までの距離によって探せないことがあります。

行き先が呼び出せなかったときは

ジャンル	⇒ P.10、24
住所	⇒ P.14、24
電話番号	⇒ P.14、24
郵便番号	⇒ P.14、24


から地図を表示させてください。

DVD ビデオ/ビデオ CD を楽しむことができます。

ナビゲーションだけではなく、DVD ビデオプレーヤーとしても使用できます。再生できるディスクについては30ページをご覧ください。


字幕言語切替機能 (DVD)

字幕言語を切り替えることができます。



音声言語切替機能 (DVD)

音声言語を切り替えることができます。



アングル切替機能 (DVD)

ものを見る位置を切り替えることができます。



マルチ音声カラオケ機能 (DVD)


ディスクの音声の組み合わせをワンタッチで切り替えることができます。

リピート再生機能 (DVD・ビデオ CD)

同じチャプター/トラックを繰り返し再生できます。

スマートメディアでカーライフがさらに楽しくなります。


スマートメディア (カード) とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。



登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルートの情報をカードに保存したり、カードに保存したルートの情報を本機に呼び出したりできます。

お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。



登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使い方ができます。



オープニング画面の変更

お好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



特長.....	2
安全上のご注意.....	6

ボイスコントロール編

ボイスコントロール操作の基本.....	8	登録ポイントとボイスワード.....	18
・入力のやりとり		・ポイント登録	
・類似した発音の言葉がある場合		・ボイスワードを登録する/ボイスワードで呼び出す	
こんな使い方ができます.....	12	地図操作/VICS 情報表示.....	20
地図を呼び出す/周辺の施設を探す..	14	・地図を切り替える	
・地図を呼び出す		・地図をスクロールする	
・周辺の施設を探す		・VICS 情報を見る	
ルート探索とルート情報.....	16	その他の操作/設定.....	22
・ルートを探索する		・その他のボイスコントロール	
・ルート情報を見る		・ボイスコントロールの機能を設定する	
		ボイスワード一覧表.....	24

DVD ビデオプレーヤー編

DVD ビデオ/ビデオ CD について.....	30	ディスクの情報を見る/ 画面を切り替える.....	40
リモコン機能/ディスクを入れる.....	32	・ディスクの情報を表示させる	
・ディスクを入れる/再生する		・ナビゲーション/テレビに切り替える	
ディスクを操作する.....	34	DVD 再生時の条件を設定する.....	42
・一時停止/早送り/早戻し/ 頭出し/停止/リピート再生する		・DVD 再生時の条件を設定する	
・タイトルメニュー、メニュー画面から操作する		音声の組み合わせを切り替える.....	44
・タイトル/チャプター/トラックを 指定して再生する		・DVD ソフトでは	
字幕/音声/アングルを切り替える.....	38	・ビデオ CD ソフトでは	
・字幕を切り替える			
・音声を切り替える			
・アングルを切り替える			

スマートメディア編

準備する.....	46	登録ポイントの情報を保存する / 呼び出す....	50
スマートメディアを使う.....	48	オープニング画面を変更する.....	52
スマートメディアを本機に入れる.....	48	ファイルを消去する.....	54
登録ルートの情報を保存する / 呼び出す..	48	スマートメディアを初期化する.....	54

故障かな!?.....	56
-------------	----

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。
表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。
交通事故の原因になります。

⚠ 注意

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

ヒューズの交換は、専門技術者に
依頼する



規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け、配線は専門技術者に
依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

特殊形状のディスクは使用しない




禁止

ハート形や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因になります。

ボイスコントロール操作の基本 (つづき)

入力のやりとり




発声/取消

現在地画面または
地図モード画面で



① 発声/取消

を押す



② ご用は
何ですか?
「ピッ」

④ どちらの県の
公園ですか?
「ピッ」

⑥ 神奈川県
の何という
公園ですか?
「ピッ」

③ 公園

⑤ 神奈川県

⑦ 山下公園

⑧ 山下公園の地図
を表示します



⑨ 行き先設定
または
ポイント登録を
お話ください
「ピッ」

⑩ 行き先設定

⑪ 行き先を
設定します

ボイスコントロールで地図を表示した後は、
続けて「行き先設定」と「ポイント登録」ができます。
(14 ページ、16 ページ、18 ページ)

マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。この言い換えに当たる部分をマルチボイスワードと呼びます。(24 ページ)

通称でも地図表示

正式名称以外で地図を表示できる施設もあります。例えば、「東京ディズニーランド」が正式名称ですが「ディズニーランド」の通称でも入力できます。

その他の例) 東京国際空港 (とうきょうこくさいくうこう)
東京ドーム (とうきょうどーむ)

はねだくこう
びっくえっく

入力をやりなおすときは

公園

東京都

どちらの県の
公園ですか?
「ピッ」

東京都の何という
公園ですか?
「ピッ」

やっぱり
神奈川県に
しよう

発声/取消

を押す

神奈川県

どちらの県の
公園ですか?
「ピッ」

神奈川県の何という
公園ですか?
「ピッ」

お知らせ

ボイスワードのやり直しと同じ
ところで2回続いたときは、リス
ト(最大5件)が表示されますの
でリモコンで選択してください。


類似した発音の
言葉がある場合

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、
音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)




城山公園

音声認識候補画面を表示



リモコンで選ぶ

城山公園の
地図を
表示します




行き先設定
または
ポイント登録を
お話ください
「ピッ」

お知らせ

この場合、リモコンでの操作
終了後もボイスコントロール
は解除されませんので引き続
き操作を行ってください。

こんな使い方ができます




地図を呼び出す / 周辺の施設を探す

ダイレクト施設名以外の方法でも地図を表示できます。

住所で（横浜市都筑区佐江戸町の場合）



発声/取消
を押す



ご用は
何ですか？
「ピッ」

横浜市


横浜市の
どちらですか？
「ピッ」

都筑区

都筑区の
どちらですか？
「ピッ」

佐江戸町

佐江戸町の地図を
表示します



行き先設定
または
ポイント登録を
お話しください
「ピッ」


お知らせ

地図が表示された後、続けて「行き先設定」または「ポイント登録」ができます。
・「行き先設定」「ポイント登録」以外の操作はできません。
・操作をしないと音声コントロールは解除されます。
地図を呼び出すボイスワードは24ページをご覧ください。

電話番号で（郵便番号でも検索できます）



発声/取消
を押す



ご用は
何ですか？
「ピッ」

電話番号

電話番号を
1桁ずつ
お話しください？
「ピッ」

0
(ゼロ)

0
「ピッ」

数字の読み方

0 (ゼロ) 1 (イチ) 2 (ニー) 3 (サン) 4 (ヨン)
5 (ゴー) 6 (ロク) 7 (ナナ) 8 (ハチ) 9 (キュウ)

4
(ヨン)

4
「ピッ」

1
(イチ)

045
XXX
XXX1の
地図を表示します




行き先設定
または
ポイント登録を
お話しください
「ピッ」

自車位置（現在地）または選択した地図地点から半径5km以内（ルート案内中は進行方向5km）にある施設を100件まで検索し、表示できます。



発声/取消
を押す



ご用は
何ですか？
「ピッ」

近くの
ファミリー
レストラン

近くの
ファミリー
レストランを
表示します

検索結果を表示したところで、「探す」という音声コントロールの操作は完了しています。（表示された地図で「行き先設定」や「ポイント登録」はできません。）
続けて音声コントロールで操作するときにはもう一度「発声/取消」ボタンを押してください。



リモコンで目的のレスト
ランを選ぶ



レストランの
地図が表示される

お知らせ

入力できる周辺施設のボイスワードは25ページをご覧ください。

地図を呼び出す

周辺の施設を探す


ボイスコントロール編

地図を呼び出す / 周辺の施設を探す

ルート探索とルート情報

目的地の表示を行った後、行き先などの設定を行います。

行き先にしたい場所の地図を表示させる



地図表示のしかたは、この説明書の14ページ、ナビゲーション操作編の30ページをご覧ください。



発声/取消
を押す

ご用は何ですか？
「ピッ」

行き先設定

行き先を設定します



ルート探索が開始される

お知らせ

ボイスコントロールで地図を表示したときは続けて「行き先設定」の操作ができます。(14ページ) 行き先、経由地、探索などに関する他のボイスワードは、27ページをご覧ください。

ワンタッチルート探索



発声/取消
を押す

ワンタッチ
ルート探索

ご用は何ですか？
「ピッ」

ワンタッチルート
探索の登録番号を
0～9で
お話しください

1
(イチ)

1



ルート探索が開始される

お知らせ

ワンタッチルート探索の地点が登録されていない場合はルート探索は行われません。ワンタッチルート探索についてはナビゲーション操作編48ページをご覧ください。

設定されたルートのルート情報を表示します。



発声/取消
を押す

ルート情報

ご用は何ですか？
「ピッ」

ルート情報を
表示します



お知らせ

「ルート確認」「別ルート探索」などの操作のボイスワードは、27ページをご覧ください。

登録ポイントとパスワード

ポイント登録

覚えておきたい地点を音声で登録します。

ポイント登録したい場所を表示させる



地図表示のしかたは、この説明書の14ページ、ナビゲーション操作編の30ページをご覧ください。



発声/取消
を押す

ポイント登録

ご用は何ですか？
「ピッ」

ポイント登録を
します



(地図モード画面から行った場合はカーソルの地点に、現在地画面から行った場合は自転車位置にポイントが登録されます。)

お知らせ

ボイスコントロールで地図を表示したときは、続けてポイント登録できます。(14ページ)
地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と発声すると、登録ポイント情報画面が表示されます。(下記参照)

ボイスコントロール編


登録ポイントとパスワード

パスワードを登録する/パスワードで呼び出す


登録ポイント情報画面に、お好みのパスワードを登録すると、そのパスワードでかんたんに地図を表示できます。(100件まで)



ジョイスティック
実行ボタンで




メニュー画面から、**設定**、**登録ポイントを編集する**、**編集する** を選ぶ




リストからポイントを選ぶ



確認 を選ぶ



パスワード を選ぶ



文字を入力し、**完了** を選ぶ

お知らせ

パスワード入力には以下のことにご注意ください
カタカナのみ(最大20文字)
小文字を入力するには**小**を選び、入力する文字を選ぶ

入力できないパスワード
・小文字ではじまる
・「ン」ではじまる
・長音(ー)ではじまる
・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

登録したパスワードで登録ポイントを呼び出せます



発声/取消
を押す

ママの勤め先

登録したパスワードを発声してください。

ママの勤め先を表示します

ご用は何ですか？
「ピッ」




行き先設定
または
ポイント登録を
お話しください
「ピッ」

地図操作/VICS 情報表示

地図を切り替える

地図を切り替えることができます。




お知らせ

設定や縮尺により「スタンダードマップ」と入力(発声)すると、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。
 設定や縮尺により「グラフィカルマップ」と入力(発声)しても、スタンダードマップ(サテライトマップ)が表示されることがあります。
 他の地図切替のボイスワードは、26ページをご覧ください。

地図をスクロールする

地図をスクロールすることができます。




お知らせ

音声スクロールをした後に、さらにボイスコントロールで操作できます。(ダイレクト施設名検索を除く。)
 音声スクロールも繰り返し実行できます。
 バーチャルビューのまま音声スクロールができます。
 他のスクロールのボイスワードは29ページをご覧ください。

VICS 情報を見る

VICS 情報を表示させることができます。



お知らせ

他の VICS 関連のボイスワードは、28ページをご覧ください。

その他の操作/設定

その他のボイスコントロール

ボイスコントロールで、設定したり情報を表示したりできます。

発声/取消
を押す

ご用は何ですか?
「ピッ」

設定を行う

- パステル
- 地図色をパステルにします

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)のみに対して有効です。

お知らせ
設定に関する他のボイスワードは、29ページをご覧ください。

情報を表示

- GPS 情報
- GPS 受信状態を表示します

お知らせ
情報表示のボイスワードには、この他に「取付チェック」があります。

ボイスコントロール編

その他の操作/設定

ボイスコントロールの機能を設定する

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

メニュー画面 **設定** から

ジョイスティック実行ボタンで

ユーザー設定を変更する

システム設定 を選ぶ

音声認識 を選ぶ

音声ガイドを設定する

設定により答え方が変わります。

詳細 を選ぶと、

横浜市

横浜市のどちらですか?

通常 を選ぶと、

横浜市

横浜市

する: ダイレクト施設名検索(エリア認識)を行うことができます。(2ページ)
施設名を発声すると地図を表示します。

しない: ダイレクト施設名検索(エリア認識)はできません。
住所やジャンルで地図を表示させてください。

音声ガイドを設定する

音声認識設定

音声ガイド設定 エリア認識設定 学習レベル

詳細 する しない

通常 しない い/別地図

音声ガイドの設定をします

詳細 または 通常 を選ぶ

エリア認識を設定する

音声認識設定

音声ガイド設定 エリア認識設定 学習レベル

詳細 する しない

通常 しない い/別地図

音声ガイドの設定をします

する または しない を選ぶ

学習レベルをリセットする

音声認識設定

音声ガイド設定 エリア認識設定 学習レベル

詳細 する しない

通常 しない い/別地図

音声ガイドの設定をします

レベルリセット を選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。
学習レベル3が最も誤差の少ない状態です。

ボイスワート一覧表

ボイスワートには言い換えができるものがあります。(マルチボイスワート)

住所やジャンルから地図を表示するとき

ボイスワート	マルチボイスワート
住所 (じゅうしょ)	
役所 (やくしょ)	やくば・くやくしょ・しゃくしょ・けんちょう・とちょう
観光スポット (かんこうすぽと)	
キャンプ場 (きゃんぷじょう)	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
警察署 (けいさつしょ)	けいさつ・ぼりす
公園 (こうえん)	ぱーく
ゴルフ場 (ごるふじょう)	ごるふ・ごるふくらぶ
病院 (びょういん)	いしゃ・ほすびたる
美術・博物・資料館 (びじゅつはくぶつしりょうかん)	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
名所・旧跡 (めいしよきゅうせき)	めいしよ・きゅうせき
スキー場 (すきーじょう)	すきー・すきーげれんで
神社・寺 (じんじやてら)	じんじや・てら
ホール (ほーる)	こうかいどう・こんさーとほーる
温泉 (おんせん)	
フェリー (ふえりー)	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
JAF (じゃふ)	ろーどさーびす
空港 (くうこう)	ひこうじょう
道の駅 (みちのえき)	
城・城跡 (しろしろあと)	しろ・おしろ・じょうせき
動物園・植物園 (どうぶつえんしょくぶつえん)	どうぶつえん・しょくぶつえん・どうしょくぶつえん
水族館 (すいぞくかん)	すいぞっかん・まりんぱーく
遊園地 (ゆうえんち)	
デパート (でぱーと)	ひゃっかてん
スタジアム (すたじあむ)	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
駅 (えき)	
交差点 (こうさてん)	
ホテル (ほてる)	
3Dマーク (すりーでいーまーく)	どらいぶすぽと・すりーでいーらんどまーく
高速IC、SA、PA (こうそくあいしーえすえーびーえー)	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・こうそくぱーきんぐえりあ
有料IC (ゆうりょういんたーちえんじ)	ゆうりょういんたー
郵便番号 (ゆうびんばんごう) / 0 ~ 9	ゆうびん
電話番号 (でんわばんごう) / 0 ~ 9	でんわ

数字の読みかたは27ページをご覧ください。

周辺にある施設を検索するとき

・ 自車位置から半径 5Km(ルート案内中は進行方向 5km)にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワート	マルチボイスワート
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちのぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱ)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしょつぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんた)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけしょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしょつぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしょくれすとらん)	ちかくのわしょく
近くの洋食レストラン (ちかくのようしょくれすとらん)	ちかくのようしょく
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうかれすとらん)	ちかくのちゅうか
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

ボイスワード一覧表

地図を切り替えるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
ノースアップ (のーすあっぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー (ばーちやるびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど 1
グラフィカルマップ (ぐらふいかるまっぷ)	ぐらふいかる
サテライトマップ (さてらいとまっぷ)	さてらいと
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
バーチャルシティマップ (ばーちやるしていまっぷ)	ばーちやるしてい・していまっぷ
セーフティマップ (せーふていまっぷ)	せーふてい
交差点拡大図 (こうさてんかくだいず)	かくだいず
3D レーンガイド (すりーでいーれーんがいで)	
3D 交差点拡大図 (すりーでいーこうさてんかくだいず)	
立体交差点拡大図 (りったいこうさてんかくだいず)	
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶんきあんない
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
25 m (にじゅうごめーとる)	しがいちず・しがいず
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅうきろめーとる)	ごじゅうきろ

1 設定や縮尺により、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。

数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ゼロ)	
1 (いち)	
2 (にー)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ごー)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

行き先設定や探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ワンタッチルート探索/0~9 (わんたっちーとたんさく)	
行き先設定 (いきさきせつてい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
経由地設定 (けいゆちせつてい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路(こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路(いっぱんどうろ)	いっぱん・いっぱんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
別道路探索 (べつどうろたんさく)	べつどうろ
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
高速道優先 (こうそくどうゆうせん)	こうそくゆうせん
一般道優先 (いっぱんどうゆうせん)	いっぱんゆうせん
探索中止 (たんさくちゆうし)	きゃんせる
ルート消去 (るーとしょうきよ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ

ルート情報をみるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
別ルート探索/赤 (あか)	るーといち
別ルート探索/青 (あお)	るーとに
別ルート探索/緑 (みどり)	るーとさん
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは

ボイスワード一覧表

VICS 情報を見るとき

ボイスワード	マルチボイスワード
全道路情報 (ぜんどうろじょうほう)	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
一般道情報 (いっぱんどうじょうほう)	いっぱんじょうほう・いっぱんどうじゅうたい
高速道情報 (こうそくどうじょうほう)	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
図形情報 (ずけいじょうほう)	ずけいひょうじ・れべるつー
メディア切替 (めでいあきりかえ)	
表示 ON (ひょうじおん)	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
表示 OFF (ひょうじおふ)	びっくすじょうほうしょうきよ・じゅうたいしょうきよ
FM 文字 (えふえむもじ)	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
FM 図形 (えふえむずけい)	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
FM 所要時間 (えふえむしょうじかん)	えふえむれべるすりー
ビーコン文字 (びーこんもじ)	びーこんもじじょうほう・びーこんれべるわん
ビーコン図形 (びーこんずけい)	びーこんずけいじょうほう・びーこんれべるつー
ビーコン所要時間 (びーこんしょうじかん)	びーこんれべるすりー
放送局 (ほうそうきょく)	びっくすほうそうきょく・せんきょく
FM 文字多重 (えふえむもじたじゅう)	もじたじゅう
FM (えふえむ)	えふえむひょうじ
ビーコン (びーこん)	びーこんひょうじ
全メディア (ぜんめでいあ)	こんざいひょうじ
渋滞案内 (じゅうたいあんない)	じゅうたい

登録ポイントに関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ポイント登録 (ぼいんととうろく)	とうろくぼいんと・ぼいんと・ここをとうろくする
情報表示 (じょうほうひょうじ)	じょうほういちらん

各種情報を表示するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
GPS 情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・とりつけがめん

各種設定をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあつぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしよく)	
ソフト (そふと)	からーいち
パステル (ぱすてる)	からーに
ポップ (ぽっぷ)	からーさん
ディマー (でいまー)	からーよん
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
エリア認識設定 (えりあにんしきせってい)	
エリア認識解除 (えりあにんしきかいじょ)	

地図をスクロールさせるとき (地図を移動させるとき)

ボイスワード	マルチボイスワード
上スクロール (うえすくろーる)	うえ
大きく上スクロール (おおきくうえすくろーる)	おおきくうえ
小さく上スクロール (ちいさくうえすくろーる)	ちいさくうえ
下スクロール (したすくろーる)	した
大きく下スクロール (おおきくしたすくろーる)	おおきくした
小さく下スクロール (ちいさくしたすくろーる)	ちいさくした
右スクロール (みぎすくろーる)	みぎ
大きく右スクロール (おおきくみぎすくろーる)	おおきくみぎ
小さく右スクロール (ちいさくみぎすくろーる)	ちいさくみぎ
左スクロール (ひだりすくろーる)	ひだり
大きく左スクロール (おおきくひだりすくろーる)	おおきくひだり
小さく左スクロール (ちいさくひだりすくろーる)	ちいさくひだり
右斜め上スクロール (みぎななめうえすくろーる)	みぎななめうえ
大きく右斜め上スクロール (おおきくみぎななめうえすくろーる)	おおきくみぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール (ちいさくみぎななめうえすくろーる)	ちいさくみぎななめうえ
右斜め下スクロール (みぎななめしたすくろーる)	みぎななめした
大きく右斜め下スクロール (おおきくみぎななめしたすくろーる)	おおきくみぎななめした
小さく右斜め下スクロール (ちいさくみぎななめしたすくろーる)	ちいさくみぎななめした
左斜め上スクロール (ひだりななめうえすくろーる)	ひだりななめうえ
大きく左斜め上スクロール (おおきくひだりななめうえすくろーる)	おおきくひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール (ちいさくひだりななめうえすくろーる)	ちいさくひだりななめうえ
左斜め下スクロール (ひだりななめしたすくろーる)	ひだりななめした
大きく左斜め下スクロール (おおきくひだりななめしたすくろーる)	おおきくひだりななめした
小さく左斜め下スクロール (ちいさくひだりななめしたすくろーる)	ちいさくひだりななめした