


ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。


ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** **ルートを確認する** **詳細ルート設定** でも表示されます。

出発地・目的地を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から (⇒12 ページ) **ルート設定画面を表示**



ルートを詳細に設定する



ジョイスティック
実行ボタンで


出発地 (S マーク) または **目的地** (G マーク) を選ぶ

地図の検索方法を選び、**出発地** または **目的地** を選ぶ

出発地または目的地を確認して、**実行** を押す


探索開始 を選ぶと、**ルートを探索する**

経由地を設定・修正する (最大5地点まで)




ジョイスティック
実行ボタンで

目的地を設定したあと、**ルート設定画面から**



経由地 (1 マーク) を選ぶ



ジョイスティック
実行ボタンで

地図の検索方法を選び、**経由地** を選ぶ


経由地を確認して、**実行** を押す

追加 **変更** **消去** のいずれかを選ぶ

追加...選んだ経由地の前に追加する。
変更...選んだ経由地を別の場所に変更する。
消去...選んだ経由地を消去する。


高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** **高速IC・SA・PA** を選んでください。
ルート探索を行う場合は、**探索開始** を選んでください。

通りたい道路を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

ルート設定画面から




設定したい道路区間を選ぶ



ジョイスティック
実行ボタンで

高速道優先、**一般道優先** **道路指定** のいずれかを選ぶ

道路指定 を選択すると




高速 **有料** **国道** のいずれかを選ぶ

リストが表示されるので **通りたい道路** を選ぶ

高速道優先...高速道路を優先する。
一般道優先...一般道路を優先する。
道路指定 ...道路名を指定する。


ルート探索を行う場合は、**探索開始** を選んでください。

帰り道を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

ルート設定画面から




帰路設定 を選ぶ



ジョイスティック
実行ボタンで

出発地と目的地が入れ替わる

ジョイスティック/実行 **メニュー**



経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。
ルート探索を行う場合は、**探索開始** を選んでください。
目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。(⇒84 ページ)

使い方

ルートを詳細に作る

50

51