

ルートを登録する

登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます。(最大 5 ルート)

ルートに登録する

メニュー画面 **設定** から (≡12 ページ)

登録ルートを編集する

ルートを登録する を選ぶ

目的地の名称で登録される

お知らせ

すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。登録されたルートをどれか消去してから行ってください。

登録ルートを呼び出す

メニュー画面 **設定** から

登録ルートを編集する

呼出す を選ぶ

呼び出すルートを選ぶ

探索開始 を選ぶと探索を開始する

登録ルートの名称を変更する

メニュー画面 **設定** から

登録ルートを編集する

名称を付ける を選ぶ

名称を変更するルートを選ぶ

名称を入力し、完了 を選ぶ
最大 10 文字(半角 20 文字)

お知らせ

文字の入力方法は 66 ページを参照してください。

登録ルートを消去する

メニュー画面 **設定** から

登録ルートを編集する

消去する を選ぶ

消去するルートを選ぶ

確認 を選ぶ

使い方

ルートを登録する(登録ルート)

60

61