

# 場所を登録する


## 登録ポイント

登録したポイント  
呼び出す




ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から  
(12 ページ)



登録ポイントを編集する  
表示する を選ぶ



登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の  
地図が表示される

お知らせ

メニュー画面

**行き先** **登録ポイントで探す**


でも選択できます。  
ルート探索で目的地、経由地、  
出発地を設定しているときは、  
その地点も呼び出せます。

登録したポイントの  
情報を見る




ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から




登録ポイントを編集する  
編集する を選ぶ



登録ポイントを選ぶ



**確認** を選ぶ



登録ポイント情報画面が  
表示される

お知らせ

登録ポイント情報画面の内容を  
変更するには、68 ページを参  
照してください。



ジョイスティック  
実行ボタンで


カーソルを登録ポイント  
に合わせ



指マークを表示させ、  
**実行** を押す




**情報表示** を選ぶ



登録ポイント情報画面が  
表示される

ジョイスティック/実行

メニュー



使い方

場所を登録する (登録ポイント)