







利用に応じた設定に変える

地図表示に関する設定

設定項目・内容		操 作			
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞22 ページ)	都市高速・都市間高速を走行すると、都市高マップ・ハイウェイマップを表示する。	1 	2 	3 
	セーフティマップを表示する (☞23 ページ)	ルート案内中(一般道路) ルート上に必要な情報だけシンプルに表示する。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する → 地図表示設定 を選ぶ	高速道路マップ を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	バーチャルシティマップを表示する (☞22 ページ)	バーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると表示する。	メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。	セーフティマップ を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	グラフィカルマップを表示する (☞22 ページ)	縮尺が100m~800mのときに、グラフィカルマップかスタンダードマップで表示する。	ジョイスティック	バーチャルシティマップ を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	サテライトマップを表示する (☞22 ページ)	縮尺が1.6km~50kmのときに、サテライトマップかスタンダードマップで表示する。 地図向きはノースアップになります。	メニュー	スタンダードマップ を選ぶ	「スタンダード」 「グラフィカル」を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (リニアスケール表示)(☞28 ページ)	広域/詳細 を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。		スタンダードマップ を選ぶ	「スタンダード」 「サテライト」を選ぶ
	地図画面のカラーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とそれぞれ4種類の色合いの中から選択できる。	地図表示設定2画面を表示するには 	縮尺切替 を選ぶ	「リニア」 「ノーマル」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	進行方向の地図を広く表示するか自車マークを地図画面の中心に表示する。 地図向き(ノースアップ/ヘディングアップ)ごとに設定できます。	地図表示設定2画面を表示するには 	カラー設定 を選ぶ	昼モード 夜モードの色合いを選ぶ
	3Dランドマークを表示する	3Dランドマークを地図上に表示する。	ジョイスティックを左右に動かす	フロントワイド表示 を選ぶ	「フロントワイド」 「センター」を選ぶ
	ランドマークを表示する	ランドマークを地図上に表示する。 手前のみ表示する: バーチャルビュー表示時に画面上部のランドマーク表示を消して画面を見やすくします。		ランドマーク表示 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
3Dスクロール表示の設定 (バーチャルビュースクロール)(☞28 ページ)	バーチャルビューの状態での地図表示の移動を行う。		スクロールモード を選ぶ	「3D(バーチャルビューでスクロール)」 「2D(スタンダードビューでスクロール)」 を選ぶ	

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定)

必要なときに