





設定項目・内容		操 作			
ルート探索・ルート案内に関する設定	探索モードを設定する	時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。 距離優先を選ばないと、DRGSは行いません。 (☞73 ページ)	1  メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を変更する</b> → <b>探索・案内設定</b> を選ぶ	2  <b>探索モード</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「距離優先」 「時間優先」を選ぶ
	細街路探索を設定する (☞46 ページ)	目的地・経由地・出発地付近の細い道路 (5.5m以下)も含めてルートを探査する。	メニュー画面の表示方法は、 <b>メニュー</b> を押す。	<b>細街路探索</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	ルート案内中、自車が目的地に近づくと、自動的に 帰り道のルートを探査する。	 ジョイスティック メニュー	<b>自動帰路探索</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	迂回探索の距離を設定する (☞59 ページ)	ルート案内中、迂回ルートを探査するときの迂回する距離を設定する。		<b>迂回探索</b> を選ぶ	「1 km」 「2 km」 「3 km」を選ぶ
	交差点名案内の設定をする (案内モード設定)	ルート案内中、分岐点までの距離と曲がる方向を 音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の 方面名を音声で案内する。		<b>案内モード</b> を選ぶ	「詳細案内モード」 「通常案内モード」を選ぶ
	ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート)(☞58 ページ)	ルート案内中、ルートから外れた場合、現在地 からもとのルートに戻るルートを探査する。		<b>オートリルート</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

必要なときに