

利用に応じた設定に変える

		標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2
ルート探索・案内	3Dレーンガイド	表示する	表示しない	表示する	86		
	拡大図	表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	ルートスクロール	しない	しない	する			
	残距離表示	経由地	経由地	経由地			
	AVリンク	する	(前の設定値のまま)	する			
	ドライブスポットガイド	自動表示する	自動表示しない	自動表示する			
システム	明るさ調整				88		
	昼モード	中間	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	夜モード	中間	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	昼夜切り替え	スモールランプ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	走行軌跡	する	しない	する			
	トークバック	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	音声認識						
	音声ガイド	詳細	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	エリア認識	する	(前の設定値のまま)	する			
	音量						
	ナビゲーション	2	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	音楽CD	4	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	VIDEO	4	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	ボイスメニュー	する	しない	(前の設定値のまま)			
ピープ音	ON	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
モニター選択	標準	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	18			
映像調整	パターン 1	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
画面位置調整	X:+1, Y:- 1	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
VICS	文字情報	する(15秒)	する(10秒)	する(15秒)	90		
	図形情報	する(10秒)	する(10秒)	する(15秒)			
	渋滞情報	渋滞/混雑/不明	渋滞/混雑	(前の設定値のまま)			
	情報マーク	表示する	表示する	表示する			
	FMインフォメーション	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	VICS経路探索	する	する	する			
	受信案内	ピープ音	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	車種設定	小型車両	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	チューナー設定						
ネット選局	する	(前の設定値のまま)	する				
D-GPS併用	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	80			
DVD設定	表示モード	ワイド	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	DVDビデオ プレーヤー 操作編 42		
	音声言語	日本語	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	字幕言語	日本語	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	メニュー言語	日本語	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	オーディオ圧縮	しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			

利用に応じた設定に変える(一括設定)

必要なときに