




行き先を設定する（もくじ）

行き先をインプットするだけの———簡単ルート設定ができます。



■自宅へ帰るルートを簡単に作る

48 ページ




■多彩な検索方法

住所がわからなくても名称や電話番号、またはジャンル別で行き先を探せます。


32 ページ

■行き先を選ぶだけで自動的にルートが作られます

46 ページ



行き先を設定する（もくじ）



■ルートを詳細に作る

立ち寄りしたい経由地、通りたい国道や有料道路が設定できます。

50 ページ



■オートリルート

ルートから外れても、ルートに戻るための探索を自動で行います。

58 ページ



■別道路探索

■迂回探索

59 ページ

行き先を探す

索引で探す

警告



禁止

運転者は走行中に操作をしない、または画像を注視しない

- 走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。
- 表示された画像を注視しないでください。



実際の交通規制に従って運転する


ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

■地図とサブメニューが表示された後、

- **行き先設定** を選ぶと、行き先に設定してルート探索が始まります。
- **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルート探索が始まります。
- **ポイント登録** を選ぶと、ポイントを登録します。

ジョイスティック/実行

メニュー




住所で



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(← 12 ページ)



索引で探す 住所で探す を選ぶ



県名・都市名（政令指定都市名）を選ぶ



市区町村を選ぶ




町名を選ぶ



丁目、番地を選ぶ



号を選ぶ



● 地図が表示される

お知らせ

- 町名までしかわからないときなどは、**○○主要部** を選ぶと、その地域の地図を表示します。
- サブメニューを消したいときは、**戻る** を押してください。
- 市区町村の後に、大字または小字を選ぶ場合があります。


使い方

ジャンルで



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



索引で探す ジャンルで探す を選ぶ




ジャンルを選ぶ



県名を選ぶ



施設名を選ぶ



● 地図が表示される

行き先を探す（索引で探す）

ジャンル一覧表	公共施設	交通施設	文化施設	遊・泊	買い物
	役所／警察署／病院／公園／JAF	駅／交差点／空港／フェリー／道の駅／有料IC／高速IC・SA・PA	名所・旧跡／神社・寺／城・城跡／美術・博物・資料館／ホール／スタジアム	ホテル／温泉／ゴルフ場／スキー場／キャンプ場／水族館／遊園地／動物園／植物園	デパート

行き先を探す

索引で探す

TEL (電話番号) で

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(→ 12 ページ)

索引で探す TELで探す を
選ぶ

電話番号を入力し、
リスト を選ぶ

電話番号を選ぶ

● 地図が表示される

名称で

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

索引で探す 名称で探す を
選ぶ

名称を入力し、**リスト** を
選ぶ

施設名を選ぶ

● 地図が表示される

郵便番号で

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

索引で探す
郵便番号で探す を選ぶ

郵便番号を入力し、
完了 を選ぶ

● 地図が表示される

電話番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10 キーでも入力できます。
- 電話番号の候補が 0 件の場合は、最後に入力した数字を「*」に変更してください。

お知らせ

- リストを表示させた後、施設名が多い場合は、**エリア**または**ジャンル**を選ぶと施設名を絞り込むことができます。
- 10 キーでも文字入力できます。

郵便番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10 キーでも入力できます。


お知らせ

- 地図上には、サブメニューは表示されていません。表示させるには、**実行**を押してください。

使い方

行き先を探す (索引で探す)

ジョイスティック/実行
メニュー




10 キーで文字を入力する

1	あいうえおあいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつてと	0	わをんー
5	なにぬねの	検索	入力完了
6	はひふへほ	▶	カーソルの移動

- 押すごとに、文字を切り替えて表示できます。
- 「うえ」などを入力するには、「う」→「▶」→「え」の順で押してください。
- 検索を押すと、検索を開始します。

10キー




行き先を探す

索引で探す


3Dランドマークで

メニュー画面 行き先 から
(→ 12 ページ)



索引で探す
スーパージャンルで探す を選ぶ

スーパージャンル画面を表示




3Dランドマーク を選ぶ




県名を選ぶ



3Dランドマークを選ぶ



実行 を押す




●地図が表示される

お知らせ

- 情報画面が複数ページある場合は、ジョイスティックを左右に動かして、次のページを表示させることができます。


ジョイスティック/実行

メニュー



観光スポットで


スーパージャンル画面から




観光スポット を選ぶ



県名を選ぶ



観光スポットを選ぶ




実行 を押す



●地図が表示される

グルメスポットで

スーパージャンル画面から




グルメガイド を選ぶ




地域を選び、グルメの種類を選ぶ



店名を選ぶ



実行 を押す



●地図が表示される

使い方

行き先を探す (索引で探す)

行き先を探す

地図で探す

（オートマップメモリ）
以前に検索した地図から

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(⇒ 12 ページ)

地図で探す
オートマップメモリで探す

表示したい地図を選ぶ

●地図が表示される

お知らせ

●リストに 7 ケ所まで表示します。

ハイウェイマップで

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から 例) 東名高速：東京方面

表示したい路線名を選ぶ

海老名 SA を選ぶ

MAP を押す

●地図が表示される

例) 海老名 SA

海老名 SA を選ぶ

※ 1
IC：インターチェンジ
SA：サービスエリア
PA：パーキングエリア

ジョイスティック/実行
メニュー

都市高マップで

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から 例) 首都高速

表示したい路線名を選ぶ

IC・SA・PA を選ぶ
全体図を見たいときには、
全体図 を選ぶ

足立入谷 を選ぶ

●地図が表示される

使い方

行き先を探す（地図で探す）


行き先を探す

地図で探す

登録ポイントから

バーチャルシティ
マップで

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(→ 12 ページ)

● 地図で探す
● バーチャルシティマップで探す
● 緯度・経度で探す

県名を選ぶ


地域を選ぶ

● 地図が表示される


お知らせ
● 地図上には、サブメニューは表示されていません。表示させるには、**実行** を押してください。

緯度・経度で

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

● 地図で探す
● 緯度・経度で探す

緯度・経度を入力する


完了 を選ぶ


● 地図が表示される

緯度・経度の入力、
● ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
● 10 キーでも入力できます。

登録ポイントから

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

● 登録ポイントで探す

ポイントを選ぶ

● 地図が表示される




行き先を探す

周辺の施設から


半径 10km 以内にある施設を 20 件まで検索します。

広い範囲で
(広域検索)

[実行] を押し、サブメニューを
表示させ、(P.14、15 ページ)



[広域検索] を選ぶ



施設の種類の選ぶ



施設名を選ぶ



●地図が表示される

お知らせ

- 検索結果を消去するには、
施設の種類の選ぶ画面で
[検索結果表示 OFF] を選んでくだ
さい。
- メニュー画面 [行き先] から
[周辺の施設から探す] →
[広い範囲で探す] でも探せます。

半径 5km 以内にある施設を 100 件まで検索します。

詳しく
(詳細検索)

[実行] を押し、サブメニューを
表示させ、(P.14、15 ページ)




[詳細検索] を選ぶ



ジャンルを選び、
施設の種類の選ぶ



施設名を選ぶ




●地図が表示される


お知らせ

- メニュー画面 [行き先] から
[周辺の施設から探す] →
[詳しく探す] でも探せます。


- ルート設定していない場合は、
自転車位置を中心に半径約 10km
(5km) 以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合は、
カーソルの位置を中心に半径約
10km (5km) 以内の施設を探し
ます。



- ルート案内中は、ルート沿線から進行方向の
約 10km (5km) 先までの施設を探します。



ジョイスティック/実行
メニュー



使い方

行き先を探す (周辺の施設から)

行き先を探す

ワンタッチ検索で

リモコンのカバーを開け、10 キーボタンを押すとダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

1：住所



2：駅



3：高速IC



4：有料IC




5：ゴルフ場



6：ジャンル




7：名称



8：施設




9：ポイント




0：TEL



検索：サブメニュー



10キー




※ ポイントが登録されていないと、登録ポイントリストを表示しません。
(62 ページ)

ワンタッチ検索で

使い方

エリア内の施設情報を見る

25m および 50m スケールの地図で、色が点滅している地区では、そのエリア内の施設（レストランなど）の情報を表示させることができます。



行き先を探す (ワンタッチ検索で)

ルートを作る (ルート探索)

行き先を設定するだけで自動的にルートが作られます。



ジョイスティック
実行ボタンで

① 行き先を探す
(☞ 32 ~ 45 ページ)

- 索引で探す
- 地図で探す
- 登録ポイントで探す
- 周辺の施設を探す
- ワンタッチ検索で探す

② 行き先に設定する



行き先設定
経由地登録
ポイント登録

十の位置を行き先として設定します

行き先設定を選ぶ

- 経由地も設定できます。
- ポイントも登録できます。

ルート探索が開始され、探索終了後、ルート案内が始まる



- 一般道優先で探索を行っている場合、画面上には **高速道優先** が、高速道優先で探索を行っている場合、画面上には **一般道優先** が表示されます。
- 優先する道路を切り替えるには、画面上の **高速道優先** または **一般道優先** を選んで **実行** を押してください。
- ルート探索中に探索を中止するには、**探索中止** を選んでください。



お知らせ

- 手順 **②** で、サブメニューが表示されていない場合は、**実行** を押してサブメニューを表示させてください。
- ルート探索できない場合があります。
 - ・目的地までの距離が 300m 未満の場合
 - ・目的地 (経由地) までの距離が 1000km を超える場合
- 目的地までの直線距離が 100km 以上のときは高速道優先で、100km 未満のときは前回のルート探索時の優先道路で探索します。
- ルートは地図ディスクのデータベース上で探索されます。実際の道路・規制などと異なる場合があります。

■細街路探索を設定すると

通常、ルート探索は、道幅 5.5m 以上の道路を対象に行います。細街路探索を設定すると、5.5m 未満の細い道路も含めてルートを探索します。
(☞ 84 ページ)

走行できない道路、または交通規制により通行を禁止している道路も含めたルート探索を行う場合がありますので、必ず、実際の交通規制に従って運転してください。



お知らせ

- 細街路は、破線で地図上に表示されます。
- 細街路走行中は音声分岐案内、拡大図の表示は行いません。

■ルートを確認するには

ルート探索直後に、




全ルート図を表示



全ルートを選ぶ

■行き先を取り消すには (ルートを消去する)

メニュー画面 **行き先** から
(☞ 12 ページ)



行き先を取り消すを選ぶ

お知らせ

- メニュー画面 **設定** から **ルートを確認する** を選んでも全ルート図を見ることができます。
(☞ 52 ページ)

お知らせ

- ルートを設定した後、目的地に到着しなかった場合 (設定したルートのまま、他へ行った場合など)、エンジンを切った後もルートはそのまま残っています。再びエンジンをかけると、残っていたルート設定で案内を開始するので、必要に応じてルートを消去して再度ルート設定を行ってください。


ルートを作る（ルート探索）

自宅の場所を登録すると（➡62 ページ）、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

自宅へ帰る

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **行き先** から
(➡12 ページ)



自宅へ帰る を選ぶ



● ルート探索します。



● ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。


現在地画面で、**実行** を押し、
サブメニューを表示させ、



自宅探索 を選ぶ




● ルート探索します。



● ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

ジョイスティック/実行


メニュー




ワンタッチ探索地点を登録すると（➡62 ページ）簡単に目的地までのルートを作れます。（10ヶ所まで）

ワンタッチルート探索で

リモコンのカバーを開け、



▶ を押す




10 キーで地点を選ぶ



● ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

10キー



ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。







ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** → **ルートを確認する** → **詳細ルート設定** でも表示されます。

出発地・目的地を設定する		メニュー画面 [設定] から (☞ 12 ページ) ルート設定画面を表示 出発地 (S マーク) または 目的地 (G マーク) を選ぶ 地図の検索方法を選び、 出発地または目的地を選ぶ 出発地または目的地を確認して、 [実行] を押す [探索開始] を選ぶと、 ルートを探索する	
経路地を設定・修正する (最大5地点まで)		目的地を設定したあと、 ルート設定画面から 経路地 (1 マーク) を選ぶ 地図の検索方法を選び、 経路地を選ぶ 経路地を確認して、 [実行] を押す 経路地を修正するには 修正する経路地を選び、 [追加] [変更] [消去] の いずれかを選ぶ	● 追加…選んだ経路地の前に追加する。 ● 変更…選んだ経路地を別の場所に変更する。 ● 消去…選んだ経路地を消去する。 ● 高速道路上に経路地を設定する場合は、[ジャンル] [高速IC・SA・PA] を選んでください。 ● ルート探索を行う場合は、[探索開始] を選んでください。
通りたい道路を設定する		ルート設定画面から 設定したい道路区間を選ぶ 高速道優先、一般道優先 道路指定 のいずれかを選ぶ 「道路指定」を選択すると 高速 有料 国道 の いずれかを選ぶ リストが表示されるので 通りたい道路を選ぶ	● 高速道優先…高速道路を優先する。 ● 一般道優先…一般道路を優先する。 ● 道路指定 …道路名を指定する。 ● ルート探索を行う場合は、[探索開始] を選んでください。
帰り道を設定する		ルート設定画面から 帰路設定 を選ぶ 出発地と目的地が入れ替わる	ジョイスティック/実行 メニュー ● 経路地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。 ● ルート探索を行う場合は、[探索開始] を選んでください。 ● 目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。(☞ 84 ページ)

使用方

レポートを詳細に作る

ルートを確認する (全ルート図)

ルート情報を表示する	 ジョイスティック 実行ボタンで	メニュー画面 設定 から (⇒ 12 ページ)  ルートを確認する を選ぶ 全ルート図を表示  ルート情報 を選ぶ  ジョイスティックを上下に動かすと、  ページが切り替わる	お知らせ ● ルート探索直後に 全ルート を選んでも全ルート図を表示できます。 ● ルートを詳細に設定するには、詳細ルート設定 を選んでください。(⇒ 50 ページ)
別ルートを探る (最大3通り)	 ジョイスティック 実行ボタンで	メニュー画面 設定 から 全ルート図を表示  ルートを確認する を選ぶ  別ルート探索 を選ぶ  ルートを選ぶ ● 自動的に 2、3 番目のルートが探索され表示されます。	お知らせ ● 高速道路・有料道路を通る場合には、料金が表示されます。 ● 料金は 1999 年 4 月 1 日現在のものです。 ● 表示される料金は、普通車を対象にしています。料金は目安なので実際と異なる場合があります。
スクロールする	 ジョイスティック 実行ボタンで	メニュー画面 設定 から 全ルート図を表示  ルートを確認する を選ぶ  ルートスクロール を選ぶ  ジョイスティックを上下に動かし、スクロールする	お知らせ ● ルートスクロールモードを解除するには、戻 を押してください。 ● ルートスクロール設定を「する」に設定すると、ルート案内中、ジョイスティックを上下するとルートスクロールします。(⇒ 86 ページ)
ルートのシミュレーションをする	 ジョイスティック 実行ボタンで	メニュー画面 設定 から 全ルート図を表示  ルートを確認する を選ぶ  シミュレーション を選ぶ  ● シミュレーションが開始される	お知らせ ● メニュー を押すとシミュレーションが途中で中止されます。



使い方

ルートを確認する (全ルート図)

ルート案内中に

一般道路では



次の分岐交差点名

通過する交差点名

到着予想時刻と残距離

■交差点拡大図

分岐交差点に近づく、交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向を音声と拡大図で案内します。

- 約 500m 手前から
- 直進でも表示する場合があります。
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒86 ページ)




■3D (立体) 交差点拡大図

(一部道路のみ)

立体交差点に近づく、車線変更などを 3D 拡大画面表示と音声で案内します。

- 約 600m 手前から
- 実行ボタンを押すと視点が変わります。
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒86 ページ)



■セーフティマップ

ルート上に必要な情報だけ表示して、分岐交差点までの距離に応じて右左折の矢印を大きく表示します。


- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒82 ページ)




■3D レーンガイド

交差点に近づく、交差点までの距離、通るべき車線 (点滅) を拡大図で案内します。

- 約 500m 手前から
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒86 ページ)




一般道路での音声案内




VICS 音声案内

- VICS 情報を受信すると、前方 5km 先の交通状況を音声案内します。
例) 「およそ 2km 先、3km 渋滞しています。」
「およそ 1km で片側規制です。」
- 戻る** を押すと VICS の音声案内を聞くことができます。

■音声分岐案内について



曲がる方向を 8 方向で案内します。下記の場合は、分岐方向を分かりやすくするため案内のしかたが変わります。



例：ルートの分岐が Y 字で緩く右に曲がる場合
「左方向」または「直進方向」と案内します。

リクエスト音声案内

ルート案内中に **現在地** を押すと、現在地名を表示して音声案内を行います。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)

お知らせ

- 細街路での音声分岐案内は行いません。



警告

実際の交通規制に従って運転する


ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

使い方

ルート案内中に（一般道路では）

ルート案内中に


都市高速・都市間高速では



■3D ハイウェイ分岐案内

分岐点までの距離と方面名と曲がる方向を拡大図と音声で案内します。


- 都市間高速：約 2km 手前から
- 都市高速・一般有料道路：約 1km 手前から
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒86 ページ)



■ハイウェイマップ

SA (サービスエリア)、PA (パーキングエリア)、IC (インターチェンジ) の名称、自車からの距離、JCT (ジャンクション) で接続する路線や方面名をわかりやすく表示します。


- 看板表示を押すと、設備などの詳しい情報を表示します。
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒82 ページ)




■都市高マップ

IC (インターチェンジ)、JCT (ジャンクション) の名称、路線番号、接続路線名をわかりやすく表示します。


- 目印になる 3D ランドマークも表示します。
- 表示する／しないの設定ができます。
(⇒82 ページ)



都市高速・都市間高速での音声案内



■有料道路入口では



料金案内

料金所 (出口・入口・本線上) の手前約 500m で通行料金を表示し、音声案内します。

- 料金は 1999 年 4 月 1 日現在のものです。
- 表示される料金は、普通車を対象にしています。料金は目安なので実際と異なる場合があります。

リクエスト音声案内

ルート案内中に「現在地」を押すと、現在地名を表示して音声案内を行います。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)

VICS 音声案内

- VICS 情報を受信すると、前方 5km 先の交通状況を音声案内します。
例)「およそ 2km 先、3km 渋滞しています。」
「およそ 1km で片側規制です。」
但し、ハイウェイマップ表示中は、
例)「この先渋滞しています。」「この先規制があります。」と音声案内します。
- 「戻る」を押すと VICS の音声案内を聞くことができます。

お知らせ

- 高速道路ではルート案内中以外に合流案内を行います。(約 500m 手前で、「ポーン！まもなく合流します」)

使い方

ルート案内中に(都市高速・都市間高速では)

ルート案内中に

もう一度ルート探索したいとき（再探索）



ルート案内中、**実行** を押し、**再探索** を選ぶ
サブメニューを表示させる

■オートリルートを設定すると
ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを
自動的に探索します。(➡84 ページ)

※オートリルートを 3 回繰り返すと自動で「再探索」
を行います。

●現在地からもう一度、
ルート探索し直します



案内中のルートを見る（ルートスクロール）



- 上：目的地方向へ
- 下：ルート開始点へルートを
たどる
- 戻る** で解除する


お知らせ

●「ルートスクロール設定」を
「する」にしてください。
(➡86 ページ)

ルート案内中、ジョイスティックを
上下に動かす

立ち寄りたい経由地を追加する

地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカー
ソルを合わせ、**実行** を押す



経由地設定 を選ぶ

お知らせ

●経由地を 5 ケ所設定しているときは経由地を追加できません。



●経由地に向かうルートに
変更される

途中で渋滞や事故があったら（迂回探索）



ルート案内中 **実行** を押し、**迂回探索** を選ぶ
サブメニューを表示させる

●迂回ルートが表示される

お知らせ

- セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。
ビュー を押して、画面を切り替えてから行ってください。
- 迂回する距離を設定できます。(➡84 ページ)

道路を間違っていたら（別道路探索）

高速道路と一般道路が平行にあるときは、本機が道路を取り違えることがあります。
(自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)

ここで「再探索」を行っても、本機は自車が一般道を走行していると間違えているのでうまく探索できません。このようなときに、自車位置を別道路と設定してルート探索をやり直す操作が「別道路探索」です。

※「別道路探索」はルートに平行な道路を対象としています。



実行 を押し、サブメ
ニューを表示させる



別道路探索 を選ぶ



●別道路探索を開始する

お知らせ

- セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、別道路探索できません。
ビュー を押して、画面を切り替えて行ってください。

使い方

ルート案内中に

ルートを登録する

登録ルート


ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます。(最大 5 ルート)

ルートを登録する




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から
(← 12 ページ)



登録ルートを編集する
を選ぶ



ルートを登録する
を選ぶ



●目的地の名称で登録される

お知らせ


- すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。登録されたルートをどれか消去してから行ってください。

登録ルートを呼び出す




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ルートを編集する
を選ぶ




呼び出す
を選ぶ



呼び出すルートを選ぶ

ルート設定画面を表示




探索開始
を選ぶと探索を開始する

登録ルートの
名称を変更する




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ルートを編集する
を選ぶ



名称を付ける
を選ぶ



名称を変更するルートを選ぶ



名称を入力し、**完了**を選ぶ
●最大 10 文字 (半角 20 文字)

お知らせ


- 文字の入力方法は 66 ページを参照してください。

登録ルートを消去する




ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から




登録ルートを編集する
を選ぶ



消去する
を選ぶ




消去するルートを選ぶ



確認を選ぶ

ジョイスティック/実行

メニュー



使い方

ルートを登録する (登録ルート)

場所を登録する

登録ポイント

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。
ルート設定時などに便利です。(⇒40、46 ページ)
自宅を登録しておくとも自宅へ帰るルートが簡単にできます。(⇒48 ページ)

自宅を登録する

メニュー画面 **設定** から
(⇒12 ページ)

ジョイスティック
実行ボタンで

登録ポイントを編集する
登録する を選ぶ

自宅 を選ぶ

設定方法を選ぶ

自宅を確認し、**実行** を
押す

お知らせ

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)、新しく登録し直します。
- 自宅を解除するときは、**自宅を解除する** を選びます。
※自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい
場所を登録する

現在地画面で

ジョイスティック
実行ボタンで

実行 を押し、サブメニューを
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ

●自転車位置にポイントが
登録される

地図モード画面で

カーソルを登録したいポイントに合わせ、**実行** を押し、
サブメニューを表示させ、**ポイント登録** を選ぶ

お知らせ

- 最大100ヶ所まで登録できます。
- 登録したポイントには、マークを表示します。
- メニュー画面 **設定** から
登録ポイントを編集する → **登録する**
地点 でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

ワンタッチルート探索の場所を登録する

登録ポイント100件の中から10件をワンタッチ探索地点に登録できます。

メニュー画面 **設定** から

ジョイスティック
実行ボタンで

登録ポイントを編集する
登録する を選ぶ

ワンタッチ探索地点 を選ぶ

新規登録

設定したい番号(空欄)を選ぶ

登録ポイントリストから
ポイントを選ぶ

場所を確認し、**確認** を
選ぶ

変更・解除

変更・解除したい番号を選ぶ

変更 / 解除 を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー

使い方

場所を登録する(登録ポイント)

場所を登録する

登録ポイント

登録したポイント
呼び出す

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(← 12 ページ)

登録ポイントを編集する
表示する を選ぶ

登録ポイントを選ぶ

●登録ポイント中心の
地図が表示される

お知らせ

- メニュー画面
行き先 → 登録ポイントで探す
でも選択できます。
- ルート探索で目的地、経由地、
出発地を設定しているときは、
その地点も呼び出せます。

登録したポイントの
情報を見る

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

登録ポイントを編集する
編集する を選ぶ

登録ポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

●登録ポイント情報画面が
表示される

お知らせ

- 登録ポイント情報画面の内容を
変更するには、68 ページを参
照してください。


ジョイスティック
実行ボタンで

カーソルを登録ポイント
に合わせ

指マークを表示させ、
実行 を押す


情報表示 を選ぶ

●登録ポイント情報画面が
表示される



場所を登録する

登録ポイント



文字入力のかた

■ ひらがなを入力するには

ひら を選んで入力する。
ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に 小 を選んで入力する。

■ カタカナを入力するには

カナ を選んで入力する。
カタカナの小文字／半角を入力するには
カタカナ入力モード時に 小／半 を選んで入力する。

■ 英数字を入力するには

英数 を選んで入力する。
英数字の小文字／半角を入力するには
英数入力モード時に 小／半 を選んで入力する。

■ 記号を入力するには

記号 を選んで入力する。

■ 漢字を入力するには

漢字 を選んで入力する。
ここで入力したい漢字「音読み」の頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。その中から選んでください。
「松」と「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。



お知らせ

●漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。



場所を登録する

登録ポイント

登録したポイントを編集する		操 作			
マークを変更する		登録ポイント情報画面から（☞65 ページ） 1 	2 	3 	
		マーク／サウンド を選ぶ	マーク変更 を選ぶ	マークを選ぶ	
名称を変更する		名 称 を選ぶ	名称を入力する （☞66 ページ）	入力終了後、完了 を選ぶ	●最大 10 文字（半角 20 文字）
入力した名称を地図画面上に表示する			名称入力終了後、詳細 を選ぶ	枠付き または 枠なし を選ぶ	●表示しない場合は、 名称表示なし を選ぶ
登録ポイントに 近づくサウンドで 知らせる	サウンドを選ぶ	マーク／サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ	●最大 30 ケ所
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向、または 方向指定 を選び方向を指定する	
メモを入力する		メ モ を選ぶ	メモを入力する （☞66 ページ）	入力終了後、完了 を選ぶ	●最大 20 文字（半角 40 文字）
電話番号を入力する		TEL を選ぶ	電話番号を入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	●削除するには、全削除 を選び、 完了 を選ぶ
場所（位置）を修正する		場 所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 実行 を押す	
住所名を修正する		場 所 を選ぶ	名称変更 を選ぶ	文字を入力し、完了 を選ぶ	●最大 16 文字（半角 32 文字）
登録した日付けを修正する		登録日付 を選ぶ	年号・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	●曜日は自動的に設定される （1600 年 1 月 1 日以降）
ボイスワードを登録する		取扱説明書「ボイスワード/DVD プレーヤー/ スマートメディア編」を参照してください			


VICS 情報を見る (もくじ)

刻々と変化する道路交通情報を ————— あなたの車に提供する VICS



■ VICS (道路交通情報通信システム)
FM 多重放送や、ビーコンから交通
情報（渋滞情報など）を受信して地
図上に表示します。

72 ページ





■ FM 多重やビーコンで
VICS を受信する

73 ページ



■ VICS 情報マークを見る

74 ページ




■ VICS 情報を見る

76 ページ



■ FM 文字多重放送を
自動的に表示する

76 ページ




■ VICS に関する設定

80 ページ

VICS 情報を見る (もくじ)

VICS について

VICS とは、FM 多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。
VICSは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。



- お知らせ
- イグニッションスイッチを OFF する（エンジンを切る）とレベル 1、2 のデータは消去されます。レベル 3 のデータのみイグニッションスイッチ OFF 後、約 1 時間保存します。

FM 文字多重放送について

FM 文字多重放送とは、FM ラジオ放送で音声以外の様々なデータを送信するものです。
VICS の交通情報以外に、文字情報（ニュース、天気予報など）や図形情報を表示します。

お知らせ

- FM 多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。また FM 多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

FM 多重で VICS 情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報（レベル 3）を自動的に表示する

- VICS を受信している局を受信してからおよそ 3 分で、最初に受信した情報を表示します。それ以降は内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。

ビーコンで VICS 情報を受信すると

ビーコンの下を通過し、
図形情報（レベル 2）がある場合

文字情報（レベル 1）がある場合

渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報（レベル 3）がある場合







自動的に表示する

自動的に表示する
（電波ビーコンのみ）

自動的に表示する

お知らせ

- 表示する／しないの設定ができます。（⇒90 ページ）
- 高速道路を走行中、ビーコンレベル 1 を受信すると、
 - ・各 IC（インターチェンジ）までの所要時間を示すページが表示されます。ページはジョイスティック（左右に動かす）で切り替えられます。
 - ・ルート案内中は、降りる IC までの所要時間を示すページが最初に表示されます。

交通情報を利用してルート探索する

- VICS 経路探索を「する」に設定すると（⇒90 ページ）
- ① ルート探索時に「通行止め」「入口閉鎖」などの情報があるときは、その場所を避けたルート探索をします。
 - ② ビーコンの情報があるときは、目的地に早く到着できるルート探索（DRGS）＜ダイナミックルートガイダンス＞を行います。
 - DRGS を行える情報があるときは、タイムスタンプに「DRGS」と表示します。
 - 交通情報を利用してルート探索を行うときは、「周囲の交通状況が変わりました。探索を開始します。」と音声案内します。

お知らせ

- 実際の道路状況によって、早く到着できないこともあります。

地図上に表示される交通情報



■渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示します。

表示	渋滞度	内 容	表示スケール
赤色 (点滅)	渋滞	交通の流れが 非常に悪い状態	25m～ 1.6km
橙色	混雑	交通の流れが やや悪い状態	
緑色	渋滞 なし	交通の流れが 良い状態	
灰色	不明	交通の流れが わからない状態	

●表示する/しないの設定ができます。(⇒90 ページ)

■規制情報（VICS 情報マーク）

道路上の規制をマークで表示します。

マーク	規制内容	表示スケール
	進入禁止	25m～1.6km
	入口閉鎖	
	事 故	25m～400m
	工 事	

- 規制の区間を黄色で表示します。
(表示スケール：25m～1.6km)
- 表示する/しないの設定ができます。
(⇒90 ページ)

■駐車場、SA・PA 情報（VICS 情報マーク）

マーク		混雑度	内 容	表示 スケール
駐車場	SA・PA			
		空車	利用が可能な 状態	25m ～ 400m
		満車	ほぼ満車の 状態	
		混雑	利用率が高い 状態	
		不明	駐車場情報が ない状態	25m ～ 200m
		閉鎖	閉鎖されてい る状態	

●表示する/しないの設定ができます。(⇒90 ページ)

■ VICS 情報マークの種類

マーク	内 容	マーク	内 容	マーク	内 容
	事 故		進入禁止		災 害
	故障車		対面交通		行事など
	路上障害		車線規制		右左折規制
	工 事		徐 行		片側規制
	凍 結		入口閉鎖		火 災
	作 業		大型通行止め		気 象
	通行止め・閉鎖		入口制限		地震警戒宣言
	片側交互通行		速度規制		駐車場
	チェーン規制		その他		SA・PA

■タイムスタンプ表示について

VICS DRGS
FM Hi
10:10

VICS の情報を受信しているときに「VICS」と表示します。
VICS の情報を考慮してルート探索を行うときに「DRGS」と表
示します。(DRGS：ダイナミックルートガイダンス)

地図上に表示している情報の提供メディア

- 「FM」：FM 多重
- 「Beacon」：電波ビーコンまたは光ビーコン
- 「FM+Bcn」：FM 多重とビーコンの混在表示
- 「Hi」：高速道路の情報のみ
- 「Lo」：一般道路の情報のみ
- 表示なし：高速道路および一般道路の全情報を表示

情報が提供された時刻
※交通情報を受信した時刻ではありません。
※表示する交通情報がないときには、時刻は表示されません。

■ハイウェイマップ表示中で渋滞情報が表示された場合

東名高速 東京方面

渋滞情報

規制情報

赤色（例）

橙色（例）

- 道路を色分けして渋滞情報を表示します。
- 施設間（IC、SA、PA）で1個までの規制情報を表示します。

緊急メッセージ／注意警戒情報を受信すると


緊急メッセージ

注意警戒情報

●受信すると直ちに表示される


- 複数ページ受信したときは、
実行を押すと次のページを
表示します。
- メッセージを消去するには、
現在地を押す。

メニュー画面からVICS情報を見る



停車しているときに FM 文字多重の文字情報を表示させることができます。
「FM 文字多重自動割り込みを設定する」(⇒ 90 ページ) を「自動表示する」
に設定してください。

FM 文字多重情報を自動的に表示させる



使い方

情報を見る (VICS)

情報を見る

VICS について

VICS 情報マークの内容を確認する

ジョイスティック 実行ボタンで

カーソルを VICS 情報マークに合わせ、指マークを表示させ、**実行** を押す

VICSマーク情報

内容 進入禁止
原因 交通安全工事
時間帯 4/15~4/15
01:00~22:00

●情報が表示される

お知らせ

●表示を消すには、**戻る** を押す。

VICS 情報を表示する
走行する道路に合わせて

ジョイスティック 実行ボタンで

交通情報を表示中に **実行** を押す

サブメニューを表示

ジョイスティックを左右に動かす

VICS サブメニューを表示

全道路情報 高速道情報 一般道情報 のいずれかを選ぶ

●選んだ道路の情報が表示される

全道路情報…
都市間高速、都市高速、一般道路、有料道路の情報

高速道情報…
都市間高速、都市高速の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Hi」を表示)

一般道情報…
一般道路、有料道路の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Lo」を表示)

VICS 情報を表示する
好みのメディアの

ジョイスティック 実行ボタンで

FM 多重とビーコンの両方で交通情報を受信している時に **実行** を押す

サブメニューを表示

ジョイスティックを左右に動かす

VICS サブメニューを表示

メディア切替 を選ぶ

●メディアが切り替わる

●表示中のメディアをタイムスタンプに表示します。(P.75 ページ)

FM (FM 多重)
↓
Beacon (ビーコン)
↓
FM+Bcn (FM 多重+ビーコン)

VICS 情報を画面から消去する

ジョイスティック 実行ボタンで

交通情報を表示中に **実行** を押す

サブメニューを表示

ジョイスティックを左右に動かす

VICS サブメニューを表示

表示 OFF を選ぶ

再度表示するには、**表示 ON** を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー

FM チューナーの受信状態を見る

メニュー画面 **情報** から
(⇒12 ページ)

FM 文字多重情報を見る

FM 受信状態画面

- 放送局の名称
- 放送種別…VICS: VICS を放送している局
多重: 文字多重を放送している局
D-GPS: D-GPS を放送している局
- 受信周波数
- FM チューナーの受信状態 (4 段階表示: 0 ~ 3 本)
- 文字多重放送の番組連動情報です。
(曲名やグループ名などを表示)
- チューナーの設定状態
D-GPS 併用設定

受信する放送局を選ぶ

放送局リストから選局する

FM 受信状態画面から
放送局を選ぶ

マニュアルで選局する

FM 受信状態画面から
周波数を選ぶ

●ジョイスティックで
上下: 手動で選局
右: 自動で選局
左: 決定

受信感度によって周波数を自動で切り替える

ネット選局とは…FM チューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM 受信状態画面から
チューナー設定を選ぶ

FM 文字多重情報を見る

FM 受信状態画面から
文字情報 / **図形情報**を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー

D-GPS 機能を使う

D-GPS とは… (⇒99 ページ)

FM 受信状態画面から
チューナー設定を選ぶ

周波数の合わせ方は…

- D-GPS を常に受信する場合 (VICS は受信できません)
→放送局リスト画面で D-GPS を行っている放送局を選ぶ
- VICS と D-GPS を両方受信 (併用) する場合
→放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ
→D-GPS 併用設定で「する」を選ぶ
- VICS のみ受信する場合 (D-GPS は受信できません)
→放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ
→D-GPS 併用設定で「しない」を選ぶ