

声でも呼び出せます

ボイスコントロール

行き先の名称を
話すだけで
地図を表示する



1 発声/取消 を押す。

どちらまでですか? 「ピッ」
または
ご用は何ですか? 「ピッ」

2 行き先の名称を話す。
(例: ディズニーランド)

ディズニーランド

ディズニーランドの地図を表示します

地図を表示した後

行き先設定またはポイント登録をお話ください

3 「行き先」にするには、

行き先設定と話す。

行き先を設定します

行き先までのルートがひかれ、ルート案内が始まる。
表示された場所を登録するには、「ポイント登録」と話す。

お知らせ

自転車から行き先までの距離によっては、行き先の名称を話すだけでは、呼び出せないことがあります。
(取扱説明書「ボイスコントロール編」P.2)

行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき
手順 1 からやり直してください。



1 発声/取消 を押す。

どちらまでですか? 「ピッ」
または
ご用は何ですか? 「ピッ」

2 ボイスワードを話す。
(例: 行き先のジャンルから地図を表示させる)

遊園地

どちらの県の遊園地ですか?

千葉県

千葉県の何という遊園地ですか?

ディズニーランド

ディズニーランドの地図を表示します

地図を表示した後

行き先設定またはポイント登録をお話ください

3 「行き先」にするには、

行き先設定と話す。

行き先を設定します

行き先までのルートがひかれ、ルート案内が始まる。
表示された場所を登録するには、「ポイント登録」と話す。

決まった言葉
(ボイスワード)
で地図を表示する