


# Panasonic

DVDビデオプレーヤー内蔵  
ボイスコントロールDVDカーナビゲーションシステム


## 操作早見表



品番  
CN-DV2520 ID  
< 8型ワイドテレビ付 > CN-DV2520 IxD




ジョイスティック/実行ボタン  
ジョイスティックとして



画面の移動や  
必要事項を  
選ぶとき  
(8方向)

実行ボタンとして




選んだ項目や  
位置を決定する  
とき

メニューボタン  
メニュー画面を出すとき


現在地ボタン  
現在の位置を表示  
させたいとき

広域/詳細ボタン  
広範囲または詳細な  
地図を見るとき




# まず、走ってみよう 出発するまえに


## 1 車のエンジンをかける



① オープニング画面が表示され、




② 安全上の注意画面が表示され、



③ 現在地画面が表示される。

## 2 「行き先」を選ぶ




メニュー 実行 押して「メニュー画面」を出し、

実行 「住所で探す」を選び  
押して決定する。

- 住所で探すとき ➡ P.32
- ジャンルで探すとき ➡ P.32
- TEL(電話番号)で探すとき ➡ P.34
- 名称で探すとき ➡ P.34
- 郵便番号で探すとき ➡ P.34
- スーパージャンルで探すとき ➡ P.36
- 地図で探すとき ➡ P.38
- 登録ポイントで探すとき ➡ P.40
- 周辺の施設から探すとき ➡ P.42
- 自宅へ帰る場合は ➡ P.48

ジョイスティック / 実行ボタン

メニューボタン



広域 / 詳細ボタン


## 3 住所(市・区・町)を選ぶ




実行 左右に動かして県の頭文字を探し、「市」を選ぶ。



「区」を選ぶ。




「番地」を選ぶ。



「号」を選ぶ。

## 4 決定する



実行 目的地の地図とサブメニューが表示されたあと、「行き先設定」を選ぶ。



目的地までのルートが設定され、ルート案内が始まる。

### ! 警告



禁止

運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない  
走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。  
表示された画像を注視しないでください。



実際の交通規制に従って運転する  
ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。  
交通事故の原因になります。

# 画面表示を切り替える

**進行方向に地図を合わせる**

- ① 押して、「サブメニュー」を表示させ、
- ② 「ヘディングアップ」を選び、  
 (進行方向が上になる)
- ③ 押して決定する。

**縮尺を切り替える**

← 広範囲に見たいとき  
 ← 拡大して見たいとき

**2画面にする**

もういちど押すと、1画面の地図に切り替わります。

# DVD ビデオを再生する

**再生する**

地図ディスクを取り出し → 再生したいディスクを入れる。 → 自動的に再生される

メニュー画面が表示されたら  
DVDビデオでは

で、メニュー項目を選択し を押す。  
操作画面決定

ビデオCDでは  
10キーで番号を入力する。  
選択したメニューに移ります。

停止後、再び再生するときには押す。

← 停止するときには押す。

DVDビデオでは、字幕/音声/アングルを切り替えできます。


<p><b>1 ア</b> を押す。 字幕</p>		
<p><b>2 カ</b> を押す。 音声</p>		
<p><b>3 サ</b> を押す。 アングル</p>		

# かんたんガイド

## 行き先を探す

電話番号で探すには？

名称で探すには？




## ルートを詳細に設定する

出発地を変えるには？  
(または目的地)

途中で寄りたいところがあるときには？


通りたい道路を指定したいときには？



## 周辺の施設を探す

広い範囲を探すには？

詳しく探すには？



## 情報を見る


VICS情報を見るには？



# 声でも呼び出せます

## ボイスコントロール

行き先の名称を  
話すだけで  
地図を表示する



**1** 発声/取消 を押す。

どちらまでですか? 「ピッ」  
または  
ご用は何ですか? 「ピッ」

**2** 行き先の名称を話す。  
(例: ディズニーランド)

ディズニーランド

ディズニーランドの地図を表示します

地図を表示した後

行き先設定またはポイント登録をお話ください

**3** 「行き先」にするには、

行き先設定と話す。


行き先を設定します

行き先までのルートがひかれ、ルート案内が始まる。  
表示された場所を登録するには、「ポイント登録」と話す。

### お知らせ

自転車から行き先までの距離によっては、行き先の名称を話すだけでは、呼び出せないことがあります。  
(取扱説明書「ボイスコントロール編」P.2)

行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき  
手順 1 からやり直してください。



**1** 発声/取消 を押す。

どちらまでですか? 「ピッ」  
または  
ご用は何ですか? 「ピッ」

**2** ボイスワードを話す。  
(例: 行き先のジャンルから地図を表示させる)

遊園地

どちらの県の遊園地ですか?

千葉県

千葉県の何という遊園地ですか?

ディズニーランド

ディズニーランドの地図を表示します

地図を表示した後

行き先設定またはポイント登録をお話ください

**3** 「行き先」にするには、

行き先設定と話す。

行き先を設定します

行き先までのルートがひかれ、ルート案内が始まる。  
表示された場所を登録するには、「ポイント登録」と話す。

決まった言葉  
(ボイスワード)  
で地図を表示する

# ボイスワード一覧表

## ボイスコントロール

施設名で地図を表示できるほかに、決まった言葉(ボイスワード)を使って本機を操作できます。  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。(マルチボイスワード：☞24ページ)

住所やジャンルで地図を表示するボイスワード	周辺の施設を探すボイスワード	地図を操作するボイスワード	地図を移動させるボイスワード
住所 役所 警察署 病院 観光スポット 公園 美術・博物・資料館 ゴルフ場 キャンプ場 名所・旧跡 スキー場 神社・寺 ホール 温泉 フェリー JAF 空港 道の駅 城・城跡 動物園・植物園 水族館 遊園地 デパート スタジアム 駅 交差点 ホテル 3Dマーク 高速IC・SA・PA 有料IC 電話番号 / 0 ~ 9 郵便番号 / 0 ~ 9	近くの銀行 近くの病院 近くの郵便局 近くの公園 近くの駅 近くのバチンコ 近くの温泉 近くのゴルフ練習場 近くのボーリング場 近くのホテル・旅館 近くのモーテル・ラブホテル 近くのデパート 近くのスーパー 近くのディスカウントショップ 近くのホームセンター 近くのコンビニエンスストア 近くの薬・化粧品 近くのカー用品 近くのファミリーレストラン 近くのファーストフード 近くの和食レストラン 近くの洋食レストラン 近くの中華レストラン 近くのラーメン 近くのガソリンスタンド 近くの駐車場 近くの洗車場 近くの高速IC・SA・PA 近くの有料IC	ヘディングアップ ノースアップ スタンダードビュー パーチャルビュー スタンダードマップ ハイウェイマップ パーチャルシティマップ セーフティマップ サテライトマップ グラフィカルマップ 都市高マップ 交差点拡大図 3Dレーンガイド 3D交差点拡大図 立体交差点拡大図 ハイウェイ分岐図 メニュー 現在地 詳細 広域 ビュー 操作画面 一画面 二画面 右画面 左画面 最広域 最詳細 25 m 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1.6 km 3.2 km 6.4 km 12 km 25 km 50 km	上スクロール 大きく上スクロール 小さく上スクロール 下スクロール 大きく下スクロール 小さく下スクロール 右スクロール 大きく右スクロール 小さく右スクロール 左スクロール 大きく左スクロール 小さく左スクロール 右斜め上スクロール 大きく右斜め上スクロール 小さく右斜め上スクロール 右斜め下スクロール 大きく右斜め下スクロール 小さく右斜め下スクロール 左斜め上スクロール 大きく左斜め上スクロール 小さく左斜め上スクロール 左斜め下スクロール 大きく左斜め下スクロール 小さく左斜め下スクロール
数字の読みかた	各種設定に関するボイスワード	行き先設定や探索に関するボイスワード	VICS 操作のボイスワード
0 ぜろ 1 いち 2 に 3 さん 4 よん 5 こ 6 ろく 7 なな 8 はち 9 きゅう	音量大きく 音量小さく ソフト バステル ポップ ディマー 地図色 ガイドオン ガイドオフ エリア認識設定 エリア認識解除	ワンタッチルート探索 / 0 ~ 9 行き先設定 経由地設定 経由地設定 / 高速道路 経由地設定 / 一般道路 再探索 迂回探索 別道路探索 自宅探索 高速道優先 一般道優先 ルート消去 / する ルート消去 / しない 探索中止	全道路情報 一般道情報 高速道情報 図形情報 メディア切替 表示 ON 表示 OFF FM 文字 FM 図形 FM 所要時間 ビーコン文字 ビーコン図形 ビーコン所要時間 放送局 FM 文字多重 FM ビーコン 全メディア 渋滞案内
ルート情報に関するボイスワード	登録ポイントに関するボイスワード		
ルート確認 別ルート探索 別ルート探索 / 赤 別ルート探索 / 青 別ルート探索 / 緑 ルート情報 次どっち? ここは? 今何時? 何時につくの?	ポイント登録 情報表示		
	各種情報に関するボイスワード		
	GPS 情報 取付チェック		

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
☎(045)932-1231(大代表)

YEFM261206 F1099-0