


# その他の機能

ナビゲーション画面を表示中に  
テレビ・ビデオの音声を聴く  
(拡張AV機能)

ナビゲーション画面を表示中、リモコンの **拡張AV** を押す

押すごとに、FMトランスミッターの音声が切り替わります。  
(車載のFMラジオで受信してください。)(☞16、17ページ)  
OFF テレビ ビデオ1 ビデオ2 (OFF)  
内蔵スピーカーはナビゲーション音声用になります。



拡張AVモード表示

2台目のモニターを接続している場合

1台目のモニターにナビゲーション画面が表示されているときには、2台目のモニターへの映像および音声の出力は、**拡張AV** を押すごとに、下記のように切り替わります。

OFF テレビ ビデオ1 ビデオ2 (OFF)


2台目のモニターの配線のしかたは「取付説明書」をご覧ください。

お願い

ナビゲーションシステムで音楽CDを再生する場合、ナビゲーションの音声出力端子(AUDIO)と、チューナーユニットのビデオ入力端子(ビデオ1または2の音声左/右)を接続し、拡張AV機能でビデオ1または2を選んでください。


**ASPECT** を押す

ノーマル画面




通常の4:3(横:縦)画面。画面の左右が黒くなる

フル画面




画面全体を横方向に伸ばす。画面のどの位置でも伸ばす比率が同じ。

ズーム画面(16:9)




ノーマル画面を約1.33倍した画面。画面の上下が少しカットされる。

シネマ画面



字幕入り映像の場合下部が圧縮される。


ジャスト画面



画面を横方向に伸ばす。画面の左右端に近いほど伸ばす比率が大きくなる。


ノーマル画面

ASPECT (アスペクト)



リモコンの場合は **ASPECT** を押す。

ASPECT



お知らせ

画面モードは自動では切り替わりません。  
画面モードはテレビ、RGB、ビデオ1、2で別々に設定できます。  
・RGBまたはビデオ1で「カーナビ設定」を設定した場合はノーマルとフルのみになります。  
・ビデオ2で「カメラ設定」とした場合にはノーマル、フルおよびジャストのみとなります。  
画面モードの選び方によってはオリジナル映像と見えかたが異なる場合があります。(画面の一部がかけることがあります。)

お願い

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面モードの切り替え機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。  
ワイド映像でない従来の映像(4:3)をフル、ズーム、ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなかったり変形したりします。製作者の意図を尊重したオリジナル映像はノーマルモードでご覧ください。

使い方