



メニュー画面で設定を変える


1 メニュー画面から




MENU を押す



ジョイスティック / 実行



2 項目を選び




- ① % \$ と # " で項目を選び
- ② MENU を押す
リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

3 設定する

ナビゲーションが RGB 接続のときは、下記の項目のみ

- 黒ラベル
- コントラスト



- ① # " で選択・調整し
- ② MENU を押す
リモコンは ① ジョイスティック
② 実行

入力設定

ナビゲーションの接続を設定する RGB : RGB に接続した場合(パナソニックナビ) ビデオ 1 : ビデオ入力 1 に接続した場合(汎用ナビ) (出荷時は「RGB」)	カーナビ入力 を選び	RGB または ビデオ 1 を選ぶ
車載用カメラの接続を設定する 入力しない: 未接続の場合 ビデオ 2 : ビデオ入力 2 に接続した場合 (出荷時は「入力しない」)	カメラ入力 を選び	入力しない または ビデオ 2 を選ぶ

映像調整

暗い部分を見やすく調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	黒レベル を選び	「+」: 黒が薄くなる 「-」: 黒が濃くなる
めりはりを調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	コントラスト を選び	「+」: 白黒の差がはっきりする 「-」: 白黒の差が小さくする
濃淡を調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	色の濃さ を選び	「+」: 色が濃くなる 「-」: 色が薄くなる
肌色をきれいに調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	色あい を選び	「+」: 緑色が濃くなる 「-」: 赤色が濃くなる

お知らせ

- 操作を途中でやめるには
MODE を押す
- メニュー画面を終えるには
終了 を選ぶ
- 約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

映像調整は、モードごとに設定できます。