

準備する


サブメニューを使って

サブメニューを使って、行き先を設定する・場所を登録することができます。現在地画面を表示中または地図モード画面を表示中など、状況によってサブメニューの項目の数が異なります。

サブメニュー



ジョイスティック/実行



- ① 現在地画面または地図モード画面で **実行** を押して表示させる。
- ② ジョイスティックで項目を選択し、**実行** を押す。

地図画面について



現在地画面
現在いる場所を地図上に表示します。

- ・ **現在地** を押すと表示




地図モード画面
地図を移動させた画面です。

- ・ ジョイスティックを上下左右に動かして表示
- ・ 画面中央にカーソルを表示
- ・ カーソルの交点が操作の対象

お知らせ

25m、50m スケールの地図で市と郡の境界付近をスクロールすると、画面上に白い画面が現れる場合があります。
ルート案内中にジョイスティックを上下左右に動かすとルート案内が一時中止されます。案内を再開するには、**現在地** を押してください。

現在地画面(自車位置を表示中)では



自宅探索 (⇨ 52 ページ)
ポイント登録 (⇨ 76 ページ)
周辺検索 (⇨ 42 ページ)
別道路切替 (⇨ 68 ページ)
ノースアップ (⇨ 32 ページ)
(ヘディングアップ)

ルート案内中は



再探索 (⇨ 68 ページ)
自宅探索 (⇨ 52 ページ)
迂回探索 (⇨ 69 ページ)
ポイント登録 (⇨ 76 ページ)
周辺検索 (⇨ 42 ページ)
別道路切替 (⇨ 68 ページ)
ヘディングアップ (⇨ 32 ページ)
(ノースアップ)

地図モード画面では



行き先設定 (⇨ 50 ページ)
経路地設定 (⇨ 54 ページ)
ポイント登録 (⇨ 76 ページ)
エリア情報 (⇨ 48 ページ)
周辺検索 (⇨ 42 ページ)

お知らせ

ヘディングアップ/ノースアップは、選んだ地図向きに切り替わります。(⇨ 32 ページ)
エリア情報がない場合は、「エリア情報」は表示されません。