


地図を切り替える


地図を切り替える

押すごとに切り替わる

ビュー




「ビュー」を押す
ビューサブメニューと地図イメージが表示されます



もう一度「ビュー」を押して、表示したい地図を選ぶ

約 1 秒間何も操作しないと、



選んだ地図に切り替わります


お知らせ

地図表示設定 (P100 ページ) で「表示しない」を選んでいる場合でも、「ビュー」で表示できます。


「ジョイスティック」でカーソルを動かして、地図を選ぶこともできます。地図の縮尺、自車の走行速度によって一部の地図が表示されない場合があります。

一般道路では


ドライビングバーチャルシティマップ




スタンダードマップ



バーチャルシティマップ




フロントビューマップ



都市高速道路では


ドライビングバーチャルシティマップ



スタンダードマップ




バーチャルシティマップ



ハイウェイマップ




都市高マップ



都市間高速道路では


ドライビングバーチャルシティマップ



スタンダードマップ



バーチャルシティマップ



ハイウェイマップ



ハイウェイサテライトマップ



ご使用前に

地図を切り替える