


走行軌跡を登録する

軌跡メモリ


車で走行した軌跡を記録して必要なときに呼び出せます（最大3パターンの軌跡）。
走行軌跡設定（102ページ）を「表示する」に設定してください。

走行軌跡メモリを記録する



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から（14ページ）




軌跡メモリを編集する
走行軌跡を登録する を選ぶ

お知らせ


走行軌跡1パターンあたり、最大で50km分まで記録できます。すでに3パターン記録されているときは、軌跡メモリを追加できません。どれか消去してから行ってください。

軌跡メモリを呼び出す




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリを編集する
呼び出す を選ぶ



表示する軌跡メモリを選ぶ



地図が表示される

軌跡メモリの名称を変更する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリを編集する
名称を付ける を選ぶ



名称を変更する軌跡メモリを選ぶ




名称を入力し、完了を選ぶ

お知らせ


文字の入力方法は84ページを参照してください。

軌跡メモリを消去する



ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリを編集する
消去する を選ぶ




消去する軌跡メモリを選ぶ



確認 を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー



使い方

走行軌跡を登録する(軌跡メモリ)