



メニュー画面からVICS情報を見る



停車しているときに FM 文字多重の文字情報を表示させることができます。
「FM 文字多重自動割り込みを設定する」(112 ページ) を「自動表示する」
に設定してください。

FM 文字多重情報を自動的に表示させる



使い方

情報を見る (VICS)