

FMチューナーの受信状態を見る

メニュー画面 **情報** から (←14 ページ)

ジョイスティック実行ボタンで

FM文字放送を見る を選ぶ

FM受信状態画面

放送局の名称
放送種別...VIC S : VICS を放送している局 (今後サービスを開始する局も含まれます)
多重 : 文字多重を放送している局
D-GPS : D-GPS を放送している局

受信周波数
FMチューナーの受信状態 (4段階表示 : 0 ~ 3本)

文字多重放送の番組連動情報です。(曲名やグループ名などを表示)

チューナーの設定状態
D-GPS 併用設定
2000年9月までにVICSサービスが予定される放送局も含まれます。(沖縄県、宮崎県、岐阜県、三重県、山口県、茨城県)

受信する放送局を選ぶ

ジョイスティック実行ボタンで

放送局リストから選局する

FM受信状態画面から **放送局** を選ぶ

受信したい放送局を選ぶ

マニュアルで選局する

FM受信状態画面から **周波数** を選ぶ

周波数を選ぶ

ジョイスティックで
上下 : 手動で選局
右 : 自動で選局
左 : 決定

受信感度によって周波数を自動で切り替える

ジョイスティック実行ボタンで

ネット選局とは...FMチューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

する / しない を選ぶ (通常は「する」を選んでください)

FM文字多重情報を見る

ジョイスティック実行ボタンで

FM受信状態画面から **文字情報** / **図形情報** を選ぶ

番号または**目次**を押して、情報を表示させる

D-GPS機能を使う

ジョイスティック実行ボタンで

D-GPSとは... (←121 ページ)

FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

する / しない を選ぶ

周波数の合わせ方は...

D-GPSを常に受信する場合 (VICSは受信できません)
放送局リスト画面でD-GPSを行っている放送局を選ぶ
VICSとD-GPSを両方受信 (併用) する場合
放送局リスト画面でVICSを行っている放送局を選ぶ
D-GPS併用設定で「する」を選ぶ

VICSのみ受信する場合 (D-GPSは受信できません)
放送局リスト画面でVICSを行っている放送局を選ぶ
D-GPS併用設定で「しない」を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー