






メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操 作			
地図表示に関する設定	ドライビングバーチャルシティマップ上でビルを立体的に表示する (☞24 ページ)	ドライビングバーチャルシティマップを表示したときに、ビルを立体的に表示し、新 3D ランドマークを表示する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 地図表示設定 を選ぶ	2  立体的ビル表示 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	ドライブスポットガイドを表示する	画像データを持つ 3D ランドマークに近づくと自動的にその写真を表示する。		ドライブスポットガイド を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	進行方向の地図を広く表示するか自車マークを地図画面の中心に表示する。 地図向き(ノースアップ/ヘディングアップ)ごとに設定できます。		フロントワイド表示 を選ぶ	「センター」 「フロントワイド」を選ぶ
	地図画面のカラーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とそれぞれ 4 種類の色合いの中から選択できる。	地図表示設定 3 画面を表示するには  ジョイスティックを左右に動かす	カラー選択 を選ぶ	昼モード 夜モードの色合いを選ぶ
	走行軌跡を表示する	自車が走行した道筋を表示する。 (50 km 走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。		走行軌跡 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (リニアスケール表示)(☞32 ページ)	広域/詳細 を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。		縮尺切替 を選ぶ	「通常」 「リニア」を選ぶ
	3D スクロール表示の設定 (バーチャルビュースクロール)	バーチャルビュー(3D)の状態では地図表示の移動を行う。またはスタンダードマップ(2D)に戻して地図の移動を行う。	ジョイスティック メニュー 	スクロールモード を選ぶ	「2D(スタンダードでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定)

必要なときに