



利用に応じた設定に変える


一括設定

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。


設定項目・内容		操 作	
ユーザー設定を一括して行う	各種設定を用途に合わせて一括設定する。	<p>1</p>  <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する モードセレクト を選ぶ</p>	<p>2</p>  <p>「標準モード」 「ビジネスモード」 「レジャーモード」 「ユーザー設定1」 「ユーザー設定2」を選ぶ または 「ユーザー設定に登録」を選ぶ</p>

	標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2	
地図表示	スタンダードマップ 100m ~ 800m 1.6km ~ 52km	グラフィカル サテライト	スタンダード スタンダード	グラフィカル サテライト	100		
	ハイウェイマップ 都市間高速 都市高速	ハイウェイサテライトマップ 都市高マップ	ハイウェイマップ 自動表示しない	ハイウェイサテライトマップ 都市高マップ			
	バーチャルシティマップ ドライビングバーチャルシティマップ	自動表示しない 自動表示する	自動表示しない 自動表示しない	自動表示しない 自動表示する			
	ランドマークセレクト	おすすめ表示 3D ランドマーク	ガソリンスタンド 駐車場	3D ランドマーク ガソリンスタンド コンビニ ファミリーレストラン ファーストフード 駐車場			
	立体ビル表示	表示する	表示しない	表示する			
	ドライブスポットガイド	自動表示する	自動表示しない	自動表示する			
	フロントワイド表示 ノースアップ ヘディングアップ	センター フロントワイド	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	102		
	カラー選択 昼 夜	ソフト ディマー	ソフト ディマー	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)			
	走行軌跡	する	しない	する			
	縮尺切替	リニア	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
スクロールモード	3D	2D	(前の設定値のまま)				

ユーザー登録のしかた



上記手順 2 から、**ユーザー設定に登録** を選ぶ




ユーザー設定 1 または **ユーザー設定 2** を選ぶ

現在の登録内容をユーザー設定 1 または 2 として登録します。おぼえのために、左表に記入しておいてください。すでに登録されていた場合は、前の内容は取り消され新しく登録し直します。

ジョイスティック

メニュー



利用に応じた設定に変える (一括設定)

必要なときに