

		標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2
ルート探索・ルート案内	探索モード	時間優先	時間優先	時間優先	104		
	細街路探索	しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	インテリジェントルート	する	する	する			
	オートリルート	する	する	する			
	別ルート探索	5ルート	3ルート	5ルート			
	迂回距離	1km	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	自動帰路探索	しない	しない	しない	106		
	案内モード	詳細案内モード	(前の設定値のまま)	詳細案内モード			
	一般道拡大図						
	交差点拡大図	表示する	表示する	表示する			
	レーンガイド	表示する	表示しない	表示する			
	ハイウェイ分岐案内	表示する	表示する	表示する			
	ハイウェイ入口案内	表示する	表示しない	表示する			
ルートスクロール	しない	しない	する	108			
残距離表示	経由地	経由地	経由地				
ビープ音	ON	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
トークバック	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
音量/ナビミュート	2/する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ボイスメニュー	する	しない	(前の設定値のまま)	110			
音声認識設定							
音声ガイド	詳細	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
エリア認識	しない	(前の設定値のまま)	する				
画面の明るさ	ふつう	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	112			
昼夜切替	スモールランプ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
画面位置調整	X: 0, Y: 0	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
AVリンク	する	(前の設定値のまま)	する				
VICS	VICS 経路探索	する	する	する	114		
	図形情報	する(10秒)	する(10秒)	する(15秒)			
	文字情報	する(15秒)	する(10秒)	する(15秒)			
	渋滞案内表示	渋滞/混雑/不明	渋滞/混雑	(前の設定値のまま)			
	情報マーク						
	事象規制	表示する	表示する	表示する			
	駐車場/SA・PA	表示する	表示する	表示する	114		
	VICS 受信案内	ビープ音	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	FM インフォメーション	自動表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	車種設定	小型車両	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
チューナー設定				114			
ネット選局	する	(前の設定値のまま)	する				
D-GPS 併用	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				

利用に応じた設定に変える(一括設定)

必要なときに