

お願い

- このディスクを業務用に使用することはできません。
- このディスクは、調査・作成時期などの都合で、現状のものと異なる場合があります。また、その後の道路の変更、施設・住所の移転、住所表示の変更があった部分については、現状のものと異なる場合があります。
- このディスクがお客様の特定の目的に適合することを当社は保証するものではありません。
- このディスクにより、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は補償いたしかねます。
- このディスクを無断で複製、複写しないでください。

お知らせ

- このデジタルマップDVD-ROMは、パナソニックカーナビゲーションシステム CN-DV7700WD/SD、CN-DV5500WD、CN-DV3500XWD/XSD、CN-DV3300GWD/GSD/XWD/XSD、CN-DV3020D/W/D/XD/XWD専用です。
- このディスクの内容は、予告なく変更することがあります。

ディスクの取扱い

- ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そり等が誤動作の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ケースから出し入れするときは、ディスク面に指紋、傷を付けないでください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷を付けないでください。
- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そり等を避けるため必ずケースに保管してください。
- 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこりの多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置しないでください。
- ディスクを曲げないでください。

も

く

じ

■ はじめに	2
■ 特 長	2
■ 使用上のお願い	3
■ 安全上のご注意	4
■ 商品内容の確認	7
■ 本書の読みかた	8
■ はじめてお使いになる前に.....	9
■ 機能変更点/操作方法	
・ 地図表示	13~14
・ 行き先を探す	15~17
・ ルート案内中に	18~21
・ VICS	22
・ ボイスコントロール	23~26
・ スマートメディア	27~28
・ ユーザー設定	29~34

商品内容の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- DIGITAL MAP DVD-ROM（地図ディスク）
- 取扱説明書（本書）