

本書の読みかた

必ずお読みください

- バージョンアップを行うことにより、**新たに追加・変更された機能**についてのみ説明しています。下記をご覧になり、自分の機種に当てはまる項目をお読みください。
- その他の機能については、ナビゲーションシステム本体と同梱の取扱説明書と併せてお読みください。
- 2002年度版以降の地図ディスクをお使いの場合は、右ページ「バージョンアップする」のみ行ってください。(機能の追加・変更・削除はありません。)

お使いのナビゲーション

お使いの地図ディスク

該当する項目

CN-DV330 0GWD/GSD CN-DV302 0D/WD	●ナビゲーションに付属の地図ディスク	A
	●CA-DVL1113D (2000年度版) ●モバイルコミュニケーションユニットや ETC・カーナビゲーション接続キットに 付属の地図ディスク	B
CN-DV330 0XWD/XSD CN-DV302 0XD/XWD CN-DV350 0XWD/XSD	●ナビゲーションに付属の地図ディスク	A
	●モバイルコミュニケーションユニットや ETC・カーナビゲーション接続キットに 付属の地図ディスク	B
CN-DV770 0WD/SD	●CA-DVL1213D (2001年度版)	C
	●ナビゲーションに付属の地図ディスク	D
CN-DV550 0WD	●CA-DVL1213D (2001年度版)	D
	●ナビゲーションに付属の地図ディスク	D

はじめてお使いになる前に


バージョンアップする

A B C D


- モバイルコミュニケーションユニットや、ETC・カーナビゲーション接続キットに付属の「デジタルマップ DVD-ROM」はご使用にならずに、本製品(地図ディスク)でバージョンアップしてください。

1 車のイグニッションをON
またはACCに入れる。


2 ふたを開ける。




3 ▲(EJECTボタン)を押し、
ディスクを取り出す。



4 本製品(地図ディスク)を
ナビゲーションに挿入する。



5 メッセージが表示されたら、
[する]を選ぶ。



- プログラムの読み込みを開始します。
※プログラムの読み込み中はイグニッションをOFFにしないでください。
- 2002年度版以降の地図ディスクからバージョンアップする場合は、上記画面は表示されません。(自動的にバージョンアップされます。)

6 読み込みが終了すると、
本体が再起動します。

追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

※バージョンアップ後、2002年度以降の地図ディスクはご使用になれません。