

本書の読みかた

- バージョンアップを行うことにより、新たに追加・変更された機能についてのみ説明しています。下記をご覧になり、ご自分の機種に該当する機能をお読みください。
- その他の機能については、ナビゲーションシステム本体に同梱の取扱説明書と併せてお読みください。
- 2002年度版以降の地図ディスクをお使いの場合は、「バージョンアップする」(※9ページ)のみ行ってください。(機能の追加・変更・削除はありません。)

| お使いのナビゲーション | お使いの地図ディスク | 該当する項目 |
|---|---|--------|
| CN-DV3020D/WD CN-DV3300GWD/GSD | ●ナビゲーションに付属の地図ディスク | A |
| | ●CA-DVL1113D (2000年度版) ●モバイルコミュニケーションユニットやETC・カーナビゲーション接続キットに付属の地図ディスク | B |
| CN-DV3020XD/XWD CN-DV3300XWD/XSD CN-DV3500XWD/XSD | ●CA-DVL1213D (2001年度版) | C |
| | ●CA-DVL1313D (2002年度版)以降の地図ディスク | D |
| CN-DV5500WD CN-DV7700WD/SD | ●ナビゲーションに付属の地図ディスク ●過去の年度更新版地図ディスク | D |

はじめてお使いになる前に


バージョンアップする

A B C D


- モバイルコミュニケーションユニットや、ETC・カーナビゲーション接続キットに付属の「デジタルマップDVD-ROM」はご使用にならずに、本製品(地図ディスク)でバージョンアップしてください。

1 車のエンジンをかける。
(ACCをONにする。)


2 ふたを開ける。



3 ▲ (EJECT ボタン) を押し、ディスクを取り出す。



4 本製品(地図ディスク)をナビゲーションに挿入する。



5 メッセージが表示されたら、**する**を選ぶ。

- プログラムの読み込みを開始します。
- プログラムの読み込み中は車のエンジンを切らないでください。(ACCをOFFにしないでください。)
- メッセージが表示されない場合は、自動的にバージョンアップされます。

6 読み込みが終了すると、本体が再起動します。

追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

※バージョンアップ後、2002年度以降の地図ディスクはご使用になれません。