

スマートメディア（メモリーカード）

電話帳のデータを作成する

A B

オリジナルの電話帳を作って、メモリーカードに保存しておく、その中から相手を選んで電話をかけることができます。

[モバイルコミュニケーションユニット (CY-CM200D : 生産完了 /CY-HCM200D : 生産完了) と携帯電話が必要。携帯電話の対応機種については、モバイルコミュニケーションユニットの取扱説明書をご覧ください。]

■初めに行ってください

- 1 Microsoft® Excel などを使って、電話帳のデータを作る。(500 件まで)

	A1	B1	C1	D1	E1
1	山 田 夫	0977004	03		
2	中 子	XXXXXX	045		
3					
4					

A : 氏名 (全角 10 文字以内)

B : 読みがな (半角カタカナ 20 文字以内)
(ボイスワードとして登録され、音声で氏名を入力して電話をかけることができます。)

C : 電話番号 (半角英数 13 文字以内)
局番の間にハイフン「-」を入れる。
例 : 045-XXX-XXXX

- 2 メモリーカードに電話帳データを保存し、本機に入れる。

- ・ファイル形式 : CSV 形式
- ・ファイル名 : 半角英数 8 文字以内
- ・拡張子 : tel
- ・その他の条件 : フォルダに入っていない

■登録した電話帳から電話をかける

●リモコン操作で

- 1 メニュー画面 [情報] から [モバイルハンズフリー]^{*1}、 [電話をかける] を選ぶ。

- 2 [電話帳] を選ぶ。

- 3 相手先を選ぶ。

- 4 [確認] を選ぶ。

●ボイスコントロールで

- 1 [発声 / 訂正] を押す。
- 2 「○○ヤマ○○オ^{*2}に電話する」と発声 (入力) する。

- ※ 1 [iモード・インターネット] と表示される場合もあります。
- ※ 2 電話帳に登録した読みがなを発声してください。

ユーザー設定

(太字はお買い上げ時の設定です。)

地図表示設定

■ドライブスポットガイド..... B

画像 (写真) データを持つ 3D ランドマークに近づくと、自動的にその写真を表示します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、 [地図表示設定] を選ぶ。
- 2 [ドライブスポットガイド] を選び、 [自動表示する] / [自動表示しない] を選ぶ。

■抜け道表示..... A B

地図の縮尺が 10 m ~ 400 m のとき、抜け道の情報を表示します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、 [地図表示設定] を選ぶ。
- 2 [抜け道表示] を選び、 [する] / [しない] を選ぶ。

探索案内設定

■横付け探索..... A B

横付け探索する / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、 [探索案内設定] を選ぶ。
- 2 [横付け探索] を選び、 [する] / [しない] を選ぶ。

■曜日時間規制..... A B

曜日時間規制探索する / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、 [探索案内設定] を選ぶ。
- 2 [曜日時間規制] を選び、 [する] / [しない] を選ぶ。