

機能変更点一覧表

本書の読みかた (※6 ページ) で当てはまる項目を確認したら、下表で機能変更点をご確認ください。

機能	機種	A	B	C	D	
地図表示	地図の紹介 (ドライビングマップ、スタンダードマップ)	:10 ページ	□	□	—	—
	地図の種類を切り換える	:11 ページ	□	□	—	—
	ドライブスポットガイド	:11 ページ	—	○	—	—
	10 m 縮尺	:11 ページ	□	—	—	—
	バーチャルシティマップ	:11 ページ	×	—	—	—
	スタンダードマップ 25 m・50 m 縮尺の詳細地図	:11 ページ	×	×	—	—
行き先を探す	バーチャルビュー時の走行軌跡表示	:11 ページ	×	×	—	—
	ガイド情報で探す	:12 ページ	○	○	—	—
	電話番号で個人宅を探す	:12 ページ	□	—	—	—
	施設名で探す (履歴)	:12 ページ	□	□	—	—
	ハイウェイマップで探す (SA・PA 情報)	:12 ページ	□	□	—	—
	個人名で探す	:12 ページ	○	—	—	—
	オートリルート設定 (サブメニューから)	:13 ページ	□	□	—	—
	横付け探索	:13 ページ	○	—	—	—
	エリア情報	:13 ページ	×	×	—	—
ルート案内中に	バーチャルシティマップで探す	:13 ページ	×	—	—	—
	曜日時間規制探索	:14 ページ	○	○	—	—
	抜け道表示 / 抜け道探索	:15 ページ	○	○	—	—
	新旧ルート比較	:16 ページ	○	○	—	—
	オートリルート	:16 ページ	□	□	—	—
	方面看板	:16 ページ	○	○	—	—
	目的地方向直線表示	:16 ページ	○	○	—	—
	レーン看板	:17 ページ	○	○	—	—
	ルートガイド	:17 ページ	○	○	—	—
	別ルート探索	:17 ページ	□	□	—	—
VICS	3D 立体交差点拡大図 / 3D 交差点拡大図	:17 ページ	×	×	×	×*
	渋滞情報を見る (VICS レベル 3)	:18 ページ	○	○	—	—
	FM インフォメーション	:18 ページ	□	—	—	—
	VICS オートスケール	:18 ページ	○	—	—	—
ポイン্টコントロール※	ダイレクト施設名検索 (エリア認識)	:18 ページ	—	○	—	—
	エリア認識を設定する	:19 ページ	—	○	—	—
	パスワードヘルプ	:19 ページ	○	○	—	—
	住所で探す	:20 ページ	□	□	—	—
	郵便番号で探す	:20 ページ	□	—	—	—

○ : 追加された機能
× : 削除された機能

□ : 変更された機能
— : 変更のない機能

機能	機種	A	B	C	D	
ポイン্টコントロール※	電話番号で探す	:20 ページ	□	—	—	—
	個人名で探す	:20 ページ	○	—	—	—
	ボイスワードの追加	:21 ページ	○	○	—	—
	ボイスワードの削除	:21 ページ	○	○	—	—
	走行軌跡の保存 / 呼出	:22 ページ	○	○	—	—
	メニュー画面の背景の変更	:22 ページ	○	○	—	—
スマートメディア※	電話帳のデータを作成する	:23 ページ	○	○	—	—
	ドライブスポットガイド (設定)	:24 ページ	—	○	—	—
ユーザー設定	抜け道表示 (設定)	:24 ページ	○	○	—	—
	横付け探索 (設定)	:24 ページ	○	○	—	—
	曜日時間規制 (設定)	:24 ページ	○	○	—	—
	方面看板表示 (設定)	:24 ページ	○	○	—	—
	レーン看板表示 (設定)	:24 ページ	○	○	—	—
	ルートガイド表示 (設定)	:25 ページ	○	○	—	—
	目的地方向直線 (設定)	:25 ページ	○	○	—	—
	到着予想時刻 (設定)	:25 ページ	○	—	—	—
	新旧ルート比較 (設定)	:25 ページ	○	○	—	—
	カーブ案内 (設定)	:25 ページ	○	○	—	○
	VICS オートスケール (設定)	:26 ページ	○	—	—	—
	音声読み上げ (設定)	:26 ページ	○	○	—	—
	自車マークセレクト (設定)	:26 ページ	□	□	—	□
	マップマッチング (設定)	:26 ページ	○	○	—	—
	車速補正係数 (設定)	:26 ページ	○	○	—	—
	警告表示画面 (設定)	:27 ページ	○	○	—	○
	システムの初期化 (設定)	:27 ページ	○	—	—	—
	ピープ音 (設定)	:27 ページ	□	□	—	—
	スタンダードマップ (設定)	:27 ページ	×	×	—	—
	バーチャルシティマップ (設定)	:27 ページ	×	—	—	—
ドライビングバーチャルシティ (設定)	:27 ページ	×	×	—	—	
立体ビル表示 (設定)	:27 ページ	×	×	—	—	
探索モード (設定)	:27 ページ	×	×	—	—	
別ルート探索 (設定)	:27 ページ	×	×	—	—	
迂回距離 (設定)	:27 ページ	×	×	—	—	

※ CN-DV5500WD には、この機能はありません。