

行き先を決める

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・
CN-DV2500D/VD

※ 2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WD および 2100D/WD の基本的な操作方法は、ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書を参照してください。

オートマップメモリー検索

- 1 メニュー画面「行き先」から「オートマップメモリーで決める」を選ぶ。
- 2 表示したい地図を選ぶ。
地図表示後、「実行」で検索が開始されます。
リストは 7 箇所まで表示されます。

住所検索

- 1 メニュー画面「行き先」から「住所で決める」を選ぶ。
- 2 「県名または都市名」→「市区町村」→「町名」→「丁目・番地」→「号」を選ぶ。
地図表示後、「実行」で検索が開始されます。

行き先を決める

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・
CN-DV2100D/WD・CN-DV2500D/VD

個人名検索

- 1 メニュー画面「行き先」から「名称で決める」、「個人名で探す」を選ぶ。*
- 2 名字・名前を入力し、「リスト」を選ぶ。
- 3 表示されたリストの中から、個人名を選ぶ。
 - リストに多くの名前が表示された場合、「エリア」を選択し、場所を選択していくことで、名前を絞り込みます。地図表示後、「実行」で検索が開始されます。

電話番号検索

- 1 メニュー画面「行き先」から「TEL で決める」を選ぶ。*
- 2 電話番号を入力する。
 - 個人名を入力する画面が表示された場合は、名字のみを入力する。
 - 登録ポイントに登録されている電話番号、または登録した電話番号も検索の対象になります。地図表示後、「実行」で検索が開始されます。

※ 2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD は、

メニュー画面「行き先」から「索引で探す」、「個人名で探す」を選ぶ。

メニュー画面「行き先」から「索引で探す」、「TEL で探す」を選ぶ。

行き先を決める

電話番号検索と施設名検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面上には「○○付近」と表示されます。

- 個人名検索（公開電話番号および公開電話番号登録者の名字入力）は、地域により格差がありますが、全国平均約 85 % の精度でピンポイント表示が可能です。したがって、場合によりピンポイント表示ができないことがあります。
- 個人名検索において、複数の読み方ができる名字については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。
- 検索された個人宅は、プライバシー保護のため住所表示は行いません。
- ダイヤル Q2 (0990- ×××)、フリーダイヤル (0120- ×××)、IP 電話 (050- ×××)、ナビダイヤル (0570- ×××)、PHS、携帯電話は検索対象外です。ただし、該当する場所を登録ポイントとして登録し、電話番号と一緒に登録している場合は、電話番号検索から検索することができます。（最大 13 桁まで）
- 電話番号データは（株）トヨタマップマスターがハローページの電話帳（個人・法人含む）およびタウンページに収録の 4000 万件のデータに基づき作成したものを使用しています。