


# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 P.3 参照していただきたいページ番号を表します。

**現在地** など パネル部のボタンを  
**白地に黒文字** で表します。

**現在地** など タッチパネル部のボタンを  
**黒地に白文字** で表します。




タッチパネル操作や  
パネル部の操作を表します。

**2**<sup>-1</sup> 操作の順番を表します。

(例)

**1** **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。



(例)

**2** 郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

※当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

## 本機の詳しい操作説明について

本書は基本的な操作を抜粋して記載しています。

詳しい操作説明については、右記サイトに掲載の取扱説明書 詳細操作編をご覧ください。

※スマートフォンの場合は、QRコードをカメラで読み込んで  
サイトにアクセスすることができます。車内でご覧になる場合は、  
車を安全な場所に停車させてご覧ください。

※本書では『詳細操作編』と省略して記載しています。



<http://panasonic.jp/navi/>